

已发布: 11-五月-2011

## 防盗 - 主动 - 倾斜传感器

拆卸和安装

### 拆卸

1. 卸下通用电子模块(GEM)。  
进一步信息请参阅:Generic Electronic Module (GEM) (419-10, 拆卸和安装).



2. 卸下倾斜传感器。
  - 断开电气接头。

### 安装

1. 安装倾斜传感器。
  - 连接电气接头。
2. 安装GEM。  
进一步信息请参阅:Generic Electronic Module (GEM) (419-10, 拆卸和安装).
3. 使用Land Rover许可的诊断设备, 按照屏幕说明配置倾斜传感器。