

已发布： 15-三月-2013

发动机 - TDV6 3.0 升柴油机 - 排气歧管LH

拆卸和安装


拆卸




注意： 各说明中可能会出现某些差异，但基本信息始终是正确的。

1. 参阅：[涡轮增压器LH - TDV6 3.0 升柴油机](#) (303-04B 加油和控件 - 涡轮增压器 - SDV6 3.0 升柴油机 - 混合动力电动汽车/TDV6 3.0 升柴油机, 拆卸和安装).
2. 参阅：[排气循环\(EGR\)阀LH](#) (303-08A 发动机辐射控制 - TDV6 3.0 升柴油机, 拆卸和安装).


3.



4. 小心： 丢弃螺母。




5. 小心： 丢弃柱头螺栓。




6. 小心： 丢弃螺母。



注意： 丢弃衬垫。




安装



1. 警告: 确保安装新螺母。


小心: 此阶段仅用手指紧固螺栓。

注意: 安装一个新的衬垫。



2. 注意: 按所示顺序拧紧螺栓。

扭矩: 28 Nm






3. 小心: 安装新的柱头螺栓。

扭矩: 13 Nm

4. 警告: 确保安装新螺母。

扭矩: 24 Nm



5. **警告:** 确保安装新螺母。

小心:

确保该组件周围的区域干净且没有杂质。

每次拆卸涡轮增压器后, 将涡轮增压器与排气歧管之间的垫圈换成新垫圈。

扭矩: 24 Nm




6. **警告:** 确保安装一个新螺母。

扭矩: 24 Nm

7. **小心:** 将螺栓涂上 Loctite 243 螺纹胶粘剂。

注意: 在安装前, 确保清洁螺纹。

扭矩: 32 Nm



8. 注意:


按所示顺序拧紧螺栓。

各说明中可能会出现某些差异, 但基本信息始终是正确的。



扭矩: 28 Nm

9. 扭矩: 10 Nm

10.



11.




12. 小心:

⚠ 确保所有开口密封完好。 使用新的塞盖。


⚠ 请确保安装新的密封垫圈。

扭矩: 30 Nm


13. ⚠ 小心: 安装一个新的衬垫。



扭矩: 6 Nm





14. 扭矩: 10 Nm



15.


16. 扭矩: 9 Nm



17. 小心: 确保该组件周围的区域干净且没有杂质。

注意: 安装新衬垫。

扭矩: 9 Nm



18. 小心: 确保该组件周围的区域干净且没有杂质。

注意: 安装一个新的衬垫。

扭矩: 9 Nm

19. 参阅: [排气循环\(EGR\)阀LH \(303-08A 发动机辐射控制 - TDV6 3.0 升柴油机, 拆卸和安装\)](#).

