



▶ 1: 一般信息

▶ 2: 底盘

▼ 3: 动力系统

▼ 303: 发动机

▶ 303-00: 发动机系统 - 一般信息

▶ 303-01A: 发动机 - TDV6 3.0 升柴油机

▶ 303-01B: 发动机 - V6 S/C 3.0 升汽油机

▶ 303-01C: 发动机 - V8 机械增压型 5.0 升汽油机

▶ 303-01D: 发动机 - TDV8 4.4 升柴油机

▶ 303-01E: 发动机 - SDV6 3.0 升柴油机 - 混合动力电动汽车

▶ 303-03A: 发动机冷却 - TDV6 3.0 升柴油机

▶ 303-03B: 发动机冷却 - V6 S/C 3.0 升汽油机

▶ 303-03C: 发动机冷却 - V8 机械增压型 5.0 升汽油机

▶ 303-03D: 增压器冷却 - V6 S/C 3.0 升汽油机

▶ 303-03E: 增压器冷却 - V8 机械增压型 5.0 升汽油机

▶ 303-03F: 发动机冷却 - TDV8 4.4 升柴油机

▶ 303-03G: 发动机冷却 - SDV6 3.0 升柴油机 - 混合动力电动汽车

▶ 303-04A: 加油和控件 - TDV6 3.0 升柴油机

▶ 303-04B: 加油和控件 - 涡轮增压器 - SDV6 3.0 升柴油机 - 混合动力电动汽车/TDV6 3.0 升柴油机

▶ 303-04C: 加油和控件 - V6 S/C 3.0 升汽油机

▼ 303-04D: 加油和控件 - V8 机械增压型 5.0 升汽油机

规格 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1509464/zh_CN?uid=G1554992)

说明和操作

加油和控件 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1569113/zh_CN?uid=G1554994)

诊断和测试

加油和控件 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1222436/zh_CN?uid=G1604817)

一般程序

燃油喷射组件清洁 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1202495/zh_CN?uid=G1554996)

拆卸与安装

喷油器 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1509465/zh_CN?uid=G1606084)

燃油轨LH (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1509466/zh_CN?uid=G1606085)

燃油轨RH (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1509467/zh_CN?uid=G1606086)

高压燃油泵 1 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1509468/zh_CN?uid=G1606087)

高压燃油泵 2 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1509469/zh_CN?uid=G1606088)

燃油泵驾驶员模块(FPDM) (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1520344/zh_CN?uid=G1606089)

节气门体 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1605165/zh_CN?uid=G1606090)

▼ **303-04E: 加油和控件 - TDV8 4.4 升柴油机**

规格 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1509442/zh_CN?uid=G1577152)

说明和操作

加油和控件 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1577303/zh_CN?uid=G1577154)

诊断和测试

加油和控件 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1222434/zh_CN?uid=G1577156)

一般程序

燃油喷射组件清洁 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G871913/zh_CN?uid=G1577158)

拆卸与安装

喷油器LH (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1509445/zh_CN?uid=G1577160)

喷油器RH (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1509446/zh_CN?uid=G1577161)

燃油泵 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1509447/zh_CN?uid=G1577162)

燃油轨LH (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1509448/zh_CN?uid=G1577163)

燃油轨RH (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1509449/zh_CN?uid=G1577164)

节气门体 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1509450/zh_CN?uid=G1577165)

▶ **303-04F: 加油和控件 - 涡轮增压器 - TDV8 4.4 升柴油机**

▶ **303-05A: 附件驱动 - TDV6 3.0 升柴油机**

▼ **303-05B: 附件驱动 - V6 S/C 3.0 升汽油机**

规格 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1514795/zh_CN?uid=G1556782)

说明和操作

附件驱动 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1557068/zh_CN?uid=G1556784)

诊断和测试

附件驱动 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1591691/zh_CN?uid=G1605023)

拆卸与安装

附件驱动带 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1794600/zh_CN?uid=G1556787)

附件驱动带惰轮 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1794601/zh_CN?uid=G1556788)

附件驱动带张紧器 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1794602/zh_CN?uid=G1556789)

增压器皮带惰轮 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1671051/zh_CN?uid=G1556790)

增压器皮带张紧器 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1671052/zh_CN?uid=G1556791)

增压器皮带 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1671053/zh_CN?uid=G1556792)

▶ **303-05C: 附件驱动 - V8 机械增压型 5.0 升汽油机**

▶ **303-05D: 附件驱动 - TDV8 4.4 升柴油机**

▶ **303-05E: 附件驱动 - SDV6 3.0 升柴油机 - 混合动力电动汽车**

▶ **303-06A: 起动系统 - TDV6 3.0 升柴油机**

▶ **303-06B: 起动系统 - V6 S/C 3.0 升汽油机**

▶ **303-06C: 起动系统 - V8 机械增压型 5.0 升汽油机**

▶ **303-06D: 起动系统 - TDV8 4.4 升柴油机**

▶ **303-06E: 起动系统 - SDV6 3.0 升柴油机 - 混合动力电动汽车**

- ▶ 303-07A: 发动机点火 - V6 S/C 3.0 升汽油机
 - ▶ 303-07B: 发动机点火 - V8 机械增压型 5.0 升汽油机
 - ▶ 303-07C: 电热塞系统 - TDV6 3.0 升柴油机
 - ▶ 303-07D: 电热塞系统 - TDV8 4.4 升柴油机
 - ▶ 303-08A: 发动机辐射控制 - TDV6 3.0 升柴油机
 - ▶ 303-08B: 发动机辐射控制 - V6 S/C 3.0 升汽油机
 - ▶ 303-08C: 发动机辐射控制 - V8 机械增压型 5.0 升汽油机
 - ▶ 303-08D: 发动机辐射控制 - TDV8 4.4 升柴油机
 - ▶ 303-12A: 进气分配和过滤 - TDV6 3.0 升柴油机
 - ▶ 303-12B: 进气分配和过滤 - V6 S/C 3.0 升汽油机
 - ▶ 303-12C: 进气分配和过滤 - V8 机械增压型 5.0 升汽油机
 - ▶ 303-12D: 进气分配和过滤 - TDV8 4.4 升柴油机
 - ▶ 303-13A: 燃油蒸汽排放 - V6 S/C 3.0 升汽油机
 - ▶ 303-13B: 燃油蒸汽排放 - V8 机械增压型 5.0 升汽油机
 - ▶ 303-14A: 电子发动机控件 - TDV6 3.0 升柴油机
 - ▶ 303-14B: 电子发动机控件 - V6 S/C 3.0 升汽油机
 - ▶ 303-14C: 电子发动机控件 - V8 机械增压型 5.0 升汽油机
 - ▶ 303-14D: 电子发动机控件 - TDV8 4.4 升柴油机
 - ▶ 303-14E: 电子发动机控件 - SDV6 3.0 升柴油机 - 混合动力电动汽车
 - ▶ 307: 自动变速器/驱动桥
 - ▶ 308: 手动变速器/驱动桥、离合器和分动器
 - ▶ 309: 排气系统
 - ▶ 310: 燃油系统
 - ▶ 4: 电气
 - ▶ 5: 车身和油漆
-

附件驱动 - **V6 S/C 3.0** 升汽油机 -

说明