

已发布: 31-十二月-2013

## 电子发动机控件 - TDV8 4.4 升柴油机 - 制动踏板位置(BPP)开关调整

一般步骤

### 检查

1. 卸下制动踏板橡胶件。



2. 注意: 确保千分尺(DTI) 测量杆与制动踏板的运动方向一致。

将 DTI 测量杆置于合适的安装块上, 如图所示。

3. 在另一位技术员的帮助下轻压制动踏板, 直到制动灯亮起。

4. 注意: 相关规格是制动灯应在制动踏板行程的 5.5 毫米至 8.5 毫米之间亮起。

记下制动踏板行程从止动位置到制动灯亮起时的测量结果。

### 调整



注意: 拆卸和安装时, 制动踏板位置开关是自调整式。

1. 拆卸和安装制动踏板位置开关。

进一步信息请参阅:Stoplamp Switch (417-01 Exterior Lighting, 拆卸和安装)。

2. 使用此步骤中的检查步骤检查制动灯开关的调整情况, 并根据需要执行调整步骤。