

已发布: 10-十月-2013

## 分动箱 - 车辆配备: 双速分动箱 - 分动箱前输出轴轴承 拆卸和安装

### 拆卸

1. 分动箱前输出轴轴承必须与密封件成对进行保养。

参阅: [分动箱前输出油封 \(308-07C 分动箱 - 车辆配备: 双速分动箱 , 拆卸和安装\).](#)

### 安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。