



▶ 1: 一般信息

▶ 2: 底盘

▶ 3: 动力系统

▼ 4: 电气

▼ 412: 温度控制系统

▶ 412-00: 温度控制系统 - 常规信息

▶ 412-01A: 自动空调系统

▶ 412-01B: 自动空调系统 - SDV6 3.0 升柴油机 - 混合动力电动汽车

▶ 412-02A: 辅助气候控制

▼ 412-02B: 辅助气候控制 - SDV6 3.0 升柴油机 - 混合动力电动汽车

规格 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1618371/zh_CN?uid=G1673211)

说明和操作

燃油式中间加热器 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1606481/zh_CN?uid=G1673155)

辅助气候控制 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1606482/zh_CN?uid=G1673156)

拆卸与安装

电子中间加热器 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1618372/zh_CN?uid=G1673213)

燃油式中间加热器 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1521561/zh_CN?uid=G1673214)

燃油式中间加热器冷却液泵 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1521563/zh_CN?uid=G1673215)

燃油点燃辅助加热器火焰传感器 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1521577/zh_CN?uid=G1673216)

燃油式中间加热器燃油泵 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1605926/zh_CN?uid=G1673217)

燃油点燃辅助加热器电热塞 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1521571/zh_CN?uid=G1673218)

辅助风机电动机 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1620935/zh_CN?uid=G1673219)

辅助风机电动机电阻器 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1620936/zh_CN?uid=G1673220)

面部/脚步辅助气候控制电机 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1620937/zh_CN?uid=G1673221)

辅助加热器芯 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1620938/zh_CN?uid=G1673222)

辅助加热器主壳体和蒸发器主壳体 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1620939/zh_CN?uid=G1673223)

燃油燃烧式辅助加热器过热传感器 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1604773/zh_CN?uid=G1673224)

燃油燃烧式辅助加热器热交换器 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1604772/zh_CN?uid=G1673225)

燃油燃烧式辅助加热器燃烧室 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1604770/zh_CN?uid=G1673226)

燃油燃烧式辅助加热器鼓风机 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1604769/zh_CN?uid=G1673227)

燃油燃烧式辅助加热器控制模块 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1604771/zh_CN?uid=G1673228)

辅助温度混合电机（左） (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1620945/zh_CN?uid=G1673229)

辅助温度混合电机（右） (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1620946/zh_CN?uid=G1673230)

辅助恒温膨胀阀 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1620947/zh_CN?uid=G1673231)

- ▶ 413: 仪表装置和警告系统
- ▶ 414: 蓄电池和充电系统
- ▶ 415: 信息和娱乐系统
- ▶ 417: 照明
- ▶ 418: 电气分配
- ▶ 419: 电子功能组
- ▶ 5: 车身和油漆

辅助气候控制 - SDV6 3.0 升柴油机 - 混合动力电动汽车 -

扭矩规格	
	说明
燃油 型辅助加热器排气螺栓	
燃油 型辅助加热器排气螺母	
燃油 型辅助加热器螺栓	
燃油 型辅助加热器燃油泵螺栓	
燃油辅助加热器冷却液泵螺栓	
辅助制冷管螺栓	
辅助加热器芯和蒸发器芯壳体密封板螺母	
辅助加热器芯和蒸发器芯壳体螺母	
辅助恒温膨胀阀固定螺栓	