



▶ 1: 一般信息

▶ 2: 底盘

▶ 3: 动力系统

▼ 4: 电气

▶ 412: 温度控制系统

▶ 413: 仪表装置和警告系统

▶ 414: 蓄电池和充电系统

▼ 415: 信息和娱乐系统

▶ 415-00: 信息和娱乐系统 - 一般信息

▼ 415-01: 信息和娱乐系统

规格 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1454434/zh_CN?uid=G1556066)

说明和操作

音响系统 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1569160/zh_CN?uid=G1556068)

导航系统 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1569161/zh_CN?uid=G1556069)

视频系统 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1569162/zh_CN?uid=G1556070)

移动电话 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1569163/zh_CN?uid=G1556071)

扬声器 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1569164/zh_CN?uid=G1556072)

语音控制 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1569165/zh_CN?uid=G1556073)

天线 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1569166/zh_CN?uid=G1556074)

诊断和测试

信息和娱乐系统 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1549925/zh_CN?uid=G1556076)

拆卸与安装

音响设备 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1606426/zh_CN?uid=G1556078)

前车门扬声器 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1606705/zh_CN?uid=G1556079)

后门扬声器 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1606706/zh_CN?uid=G1556080)

后侧围板扬声器 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1606707/zh_CN?uid=G1556081)

信息和娱乐显示屏 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1606491/zh_CN?uid=G1556082)

音频放大器模块 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1561107/zh_CN?uid=G1606998)

音响设备天线 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1521689/zh_CN?uid=G1556084)

超低音扬声器 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1521690/zh_CN?uid=G1556085)

导航控制模块 - 车辆未配备 : 7 座 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1606715/zh_CN?uid=G1606714)

导航控制模块 - 车辆配备 : 7 座 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1606717/zh_CN?uid=G1606716)

数字音响模块 - 车辆未配备 : 7 座 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1607004/zh_CN?uid=G1607003)

数字音响模块 - 车辆配备 : 7 座 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1521692/zh_CN?uid=G1556087)

电视 (TV) 模块 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1606709/zh_CN?uid=G1606708)

视频显示器 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1521694/zh_CN?uid=G1556089)

▼ 417: 照明

▶ 417-01: 外部照明

▼ 417-02: 车内照明

说明和操作

车内照明 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1569168/zh_CN?uid=G1556124)

诊断和测试

车内照明 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1549936/zh_CN?uid=G1556126)

拆卸与安装

第二排内部灯 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1605005/zh_CN?uid=G1607022)

▼ 417-04: 白天行驶灯(DRL)

说明和操作

白天行驶灯(DRL) (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1569169/zh_CN?uid=G1556131)

诊断和测试

白天行驶灯(DRL) (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1391099/zh_CN?uid=G1556133)

▶ 418: 电气分配

▶ 419: 电子功能组

▶ 5: 车身和油漆

白天行驶灯(DRL) - 白天行驶灯(DRL)

诊断和测试

操作原理

有关日间行驶灯 (DRL) 和操作的详细说明, 请参阅相关说明与操作章节。
参阅: [白天行驶灯\(DRL\)](#) (417-04 白天行驶灯(DRL), 说明和操作)。

检查和确认

1. 核实客户问题。
2. 目测检查是否存在明显的机械或电气损坏迹象。

目视检查

机械	
- 前照灯总成损坏/进水 - LED 总成 - 外部照明开关损坏/卡住	- 熔断丝 - 日间行驶 - 电气接头 - 中央接线

3. 如果发现观察或报告的问题的明显起因, 在进行下一步操作前纠正起因 (如果可能)
4. 如果原因不明确, 请核实症状, 并参见症状表。

症状表