

已发布: 02-九月-2012

多功能电子模块 - 驾驶员车门模块(DDM)

诊断和测试

说明和操作

有关驾驶者 / 乘客车门模块的详细说明, 请参阅《车间维修手册》中的相关说明与操作部分。

检查和确认



小心: 采用来自施救车辆的替代元件进行诊断是不允许的。 将控制模块取而代之的做法无法保证故障的确认, 并有可能导致接受测试的车辆和 / 或施救车辆中出现其他故障

1. 核实客户问题
2. 目测检查是否存在明显的损坏和系统完好性问题迹象

目视检查

机械	电气故障
<ul style="list-style-type: none"> 检查开关和按钮是否卡滞/卡住 损坏或磨损迹象明显的部件 紧固件松动或丢失 	<ul style="list-style-type: none"> 熔断丝 电气接头 线束

3. 如果发现观察或报告的问题的明显起因, 在进行下一步操作前纠正起因 (如果可能)
4. 如果起因不可目测, 请查看故障诊断码 (DTC) 并参考 DTC 索引

DTC 索引

有关车辆上可能记录的故障诊断码列表, 请参阅第 100-00 节。 参阅: Diagnostic Trouble Code (DTC) Index - DTC: Driver/Passenger Door Module (100-00, 说明和操作)。