

已发布： 22-六月-2011

## 加油和控件 - GTDi 2.0 升汽油机 - 喷油器

拆卸和安装

### 拆卸

1. 参阅：[燃油轨](#) (303-04C 加油和控件 - GTDi 2.0 升汽油机, 拆卸和安装).

### 安装

1. 要进行安装, 请按拆卸顺序反向执行。