

已发布: 23-六月-2011

自动变速器/驱动桥外部控制 - 车辆配备: AWF21 6 速自动变速器 - 变速器控制开关 (TCS) 旋钮

拆卸和安装

拆卸

注意: 该程序中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。

1. 小心:

 切勿启动发动机。

 必须小心操作, 避免损坏周围的元件。



2.



安装

1.  小心: 请确保已安装新的元件。

注意: 确保将变速器控制开关 (TCS) 塑料支架安装到变速器控制开关 (TCS) 旋钮上。

要进行安装, 请按拆卸顺序反向执行。