

已发布: 24-六月-2011

液压制动器启动 - 液压制动器启动 LHD AWD/RHD AWD - 概述

说明和操作

概述

液压制动系统是对角线分开式双管路系统, 由制动踏板、制动主缸、储液罐、[HCU \(hydraulic control unit\)](#)、制动管道和软管组成。

预成型的刚性制动管路通过一体式 [HCU](#) 和 [ABS \(anti-lock brake system\)](#) 模块将来自制动主缸的压力分配到与前、后制动卡钳连接的柔性软管。