

已发布: 15-七月-2011

防盗 - 被动 - 防盗 - 被动

诊断和测试

工作原理

有关被动防盗系统及操作的详细说明, 请参阅《车间维修手册》的相关说明与操作章节。参阅: (419-01B 防盗 - 被动)

[防盗 - 被动](#) (说明和操作),

[防盗 - 被动](#) (说明和操作),

[防盗 - 被动](#) (说明和操作)。

DTC 索引

有关车辆上可能记录的故障诊断码 (DTC) 列表, 请参阅第 100-00 节。参阅: (100-00 一般信息)

[诊断故障代码\(DTC\)索引 - 诊断故障代码: Central Junction Box \(BCM\)](#) (说明和操作),

[诊断故障代码\(DTC\)索引 - 诊断故障代码: Steering Column Lock Module \(VIM\)](#) (说明和操作),

[诊断故障代码\(DTC\)索引 - 诊断故障代码: Instrument Cluster \(IPC\)](#) (说明和操作)。