

## 防抱死制动系统控制装置 - 稳定性控制系统 - 加速度表

拆卸和安装

### 拆卸

1. 参阅: [约束控制模块\(RCM\)](#) (501-20B 辅助约束系统, 拆卸和安装).

### 安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。
2. 如已安装新部件, 请使用 Land Rover 许可的诊断设备进行配置。