


已发布: 30-九月-2011

发动机辐射控制 - TD4 2.2 升柴油机 - 废气再循环(EGR)阀 拆卸和安装

拆卸

1.  警告: 确保采用车轴支架支撑好车辆。
抬起并支撑车辆。
2. 参阅: [排气循环\(EGR\)冷却器](#) (303-08B 发动机辐射控制 - TD4 2.2 升柴油机, 拆卸和安装)。

安装

1. 参阅: [排气循环\(EGR\)冷却器](#) (303-08B 发动机辐射控制 - TD4 2.2 升柴油机, 拆卸和安装)。
2. 如已安装新部件, 请使用 Land Rover 许可的诊断设备进行配置。