

已发布: 11-五月-2011

排气系统 - TD4 2.2 升柴油机 -

润滑剂、油液、密封件和粘合剂

项目	规格
加热式氧气传感器(HO2S)拆卸*	WD40或合适的备选项
加热式氧气传感器(HO2S)螺纹	在传感器螺纹上使用合适的高温防卡死化合物。

* 在卸下传感器之前, 在传感器螺纹周围使用。

通用规格

项目	规格
催化转化器 - 类型/位置	氧化转化器安装在排气系统前面。
排气歧管 - 位置	歧管组件安装在气缸盖上。
排气系统	不锈钢排气系统配有两个独立的总成。 前部由催化转化器构成, 后部由后部消声器构成

扭矩规格

说明	Nm	lb-ft
催化转化器到中部固定夹紧器连接	40	30
催化转化器到涡轮增压器外壳固定螺栓连接	10	7
排气歧管弯管到EGR冷却器连接	25	18
排气歧管隔热板螺栓	10	7
排气歧管隔热板螺母	10	7
排气歧管固定螺母	24	18
排气歧管固定指销	7	5
排气支架到副车架/地板连接	25	18
加热式氧气传感器(HO2S)++	45	33

+ 在传感器螺纹上使用防卡死润滑剂 - 请参见润滑剂