

目录

如何使用电路图.....	1
电路图.....	3
电源分配 - 发动机舱.....	3
电源分配 - 发动机舱.....	4
电源分配 - 乘客舱.....	5
电源分配 - 乘客舱.....	6
电源分配 - 乘客舱.....	7
ABS/DSC.....	8
空调 - 自动空调控制.....	9
空调 - 电子空调控制.....	10
音响系统 -CD/ 收音机.....	11
音响系统 - 导航.....	12
总线系统及诊断插座 - 中速 CAN.....	13
总线系统及诊断插座 - 高速 CAN.....	14
总线系统及诊断插座 -LIN 总线.....	15
总线系统及诊断插座 -K 总线.....	16
接地分配.....	17
接地分配.....	18
发动机管理 - 无涡轮增压.....	19
发动机管理 - 无涡轮增压.....	20
发动机管理 - 涡轮增压.....	21
发动机管理 - 涡轮增压.....	22
外饰灯 - 前.....	23
外饰灯 - 后.....	24
燃油泵.....	25
喇叭.....	26
组合仪表.....	27
内部照明.....	28
内部照明灯.....	29
后视镜.....	30
驻车距离控制.....	31
座椅.....	32

目录

起动和充电	33
电动天窗	34
辅助约束系统.....	35
自动变速箱	36
整车安全	37
整车安全	38
电动窗 - 前.....	39
电动窗 - 后.....	40
简单非 - 键式电动窗 - 副驾乘客与后乘客.....	41
洗涤 / 雨刮.....	42
