

系统索引

00 通用资料

R 查阅电路图

车辆识别编号 (VIN) 代码	2
车辆识别编号 (VIN)	3
电路图内容	4
接地点	5
系统电路图 / 连接器示意图	6
线路图	8
线束符号	9
接线颜色代码	9
符号	9
带 SRS 安全气囊系统的车辆维修警告和注意事项	12
带放电式大灯车辆的维修警告	12
本手册中所用的缩略语	12

P 电气系统通用程序

电源、接地及常用连接器

E 电气接线图	18
F 保险丝盒	22
C 常用连接器表	26
G 接地点	
发动机室 (SKYACTIV-G 2.0, 2.5)	38
上仪表板	42
下仪表板	44
车身	46

数据线连接器

D 数据线连接器	48
----------------	----

01 发动机

12 冷却系统

SKYACTIV-G 2.0, 2.5	54
---------------------------	----

14 燃油系统

SKYACTIV-G 2.0, 2.5	56
---------------------------	----

17 充电系统

带 i-ELOOP	58
不带 i-ELOOP	62

19 起动系统

SKYACTIV-G 2.0, 2.5	66
---------------------------	----

20 巡航控制系统

SKYACTIV-G 2.0, 2.5	68
---------------------------	----

40 控制系统

SKYACTIV-G 2.0, 2.5	70
---------------------------	----

03 传动系 / 车桥

18 电子 4WD 控制系统	82
----------------------	----

04 制动器

12 电子驻车制动器 (EPB)	84
------------------------	----

15 动态稳定控制	86
-----------------	----

05 变速器

17 自动变速器

自动变速器控制系统	90
-----------------	----

18 自动变速器换档机构

换档锁止系统	94
--------------	----

06 转向装置

13 电动助力转向系统 (EPS)

电动助力转向系统 (EPS)	96
----------------------	----

07 加热、通风及空调 (HVAC)

40 控制系统

加热和空调系统	
手动空调	98
加热装置和空调系统	
全自动 A/C (双模式)	102
A/C 压缩机控制	106

08 约束保护系统

10 安全气囊系统

安全气囊系统 (包括预张紧装置座椅安全带信息) ...	108
-----------------------------	-----

09 车身及附件

12 玻璃 / 车窗 / 后视镜

后车窗除霜器 (包括加热外后视镜信息)	114
电动外后视镜	116
自动调光后视镜	120
电动车窗系统	
驾驶员侧车窗配有自动打开 / 关闭功能	122
所有车窗均配有自动打开 / 关闭功能	126

13 座椅

座椅加热装置	132
电动座椅	
驾驶员侧	134
乘客侧	136

14 安全防护装置与锁定装置

门锁系统	
带遥控钥匙进入系统	138
带高级遥控钥匙进入系统	146
防盗锁止系统 (带防盗喇叭)	156

15 天窗

18 照明系统

前照灯	
(LED 型)	160
牌照灯	164
驻车灯	164
尾灯	164
雾灯	168
转向及危险警报灯	170
倒车灯	174
制动灯	
不带制动灯单元	176
带制动灯单元	186
高位制动灯	
不带制动灯单元	176
带制动灯单元	186
照明灯	180
AFS (自适应前灯光系统)	182
大灯自动调平系统	182
转向角传感器	184
远光控制 (HBC) 系统	190

19 雨刮器 / 清洗器系统

雨刮器和清洗器系统	192
大灯清洗器	196

20 娱乐

音响系统	
不带中央显示屏	198
带中央显示屏	204

21 动力系统

动力系统	212
附件插座	214

22 仪表 / 驾驶员信息

仪表盘	216
喇叭	228
指示装置	230
盲点监控 (BSM) 系统	232
车道偏离报警系统	234
泊车雷达系统	236

40 控制系统

车身控制系统 (起停单元, FBCM, RBCM)	240
---------------------------------	-----

AI 字母索引

字母索引	244
------------	-----