

安全装置

08
SECTION

概述 08-00
车载诊断 08-02

安全气囊系统 08-10
座椅安全带 08-11

08-00 概述

约束保护系统缩略语 08-00-1

约束保护系统特点 08-00-1

约束保护系统缩略语

id080000100100

DLC	数据线连接器
DTC	诊断故障码
ELR	紧急锁紧式安全带卷缩装置
GND	接地
IG	点火
LED	发光二极管
PAD	乘客侧安全气囊停用
PID	参数识别
SAS	高级安全气囊传感器

约束保护系统特点

id080000100200

安全性提高	<ul style="list-style-type: none">采用了驾驶员侧安全气囊组件。采用了乘客侧安全气囊组件。采用了侧安全气囊组件。座椅乘客的座椅采用了三点式座椅安全带和以下功能<ul style="list-style-type: none">— ELR（紧急锁紧式卷缩装置：紧急锁紧机械装置）— 预张紧式座椅安全带（参见 08-10-9 预张紧式座椅安全带的结构 / 工作原理。）— 负荷限制器，可以调整座椅安全带的约束力以降低座椅安全带的预张紧操作产生的过大压力对乘客造成伤害的可能性
-------	--

08

08-00-1

