

02-10 通用程序

通用程序（悬架） 02-10-1

通用程序（悬架）

id021000800300

车轮与轮胎安装

- 当安装车轮和轮胎时，应以下列拧紧扭矩按对角线顺序拧紧车轮螺母。

拧紧扭矩

88—118 N·m {9.0—12.0kgf·m, 65.0—87.0cm·lbf}

悬架连杆的拆卸 / 安装

- 对于带橡胶衬套的连接部分，请使用千斤顶升高车辆，然后暂时拧紧安装螺栓和螺母。将车辆放下至地面，然后按规定的扭矩将其完全拧紧。

连接器断开

- 在进行需要断开连接器的操作之前应断开电池负极电缆。（参见 01-17-2 电池的拆卸 / 安装 [L8, LF]。）

