

系统索引

00 通用资料	
R	查阅电路图
	车辆识别编号 (VIN) 代码 2
	车辆识别编号 (VIN) 3
	电路图内容 4
	接地点 5
	系统电路图 / 接线图 6
	线路图 8
	线束符号 9
	接线颜色代码 9
	符号 9
	带 SRS 安全气囊系统的车辆维修警告和注意事项 12
	带放电式前照灯车辆的维修警告 12
	本手册中所用的缩略语 12
P	电气系统通用程序 14
电源、接地及常用连接器	
E	电气接线图 18
F	保险丝盒 22
C	常用连接器表 28
G	接地点 40
数据线连接器	
D	数据线连接器 52
01 发动机	
12	冷却系统
	SKYACTIV-G 2.0, 2.5 60
14	燃油系统
	SKYACTIV-G 2.0, 2.5 62
17	充电系统
	SKYACTIV-G 2.0, 2.5 / 无 i-ELoop / 带 i-stop 系统 64
19	起动系统
	SKYACTIV-G 2.0, 2.5, SKYACTIV-D 2.2 68
20	巡航控制系统
	SKYACTIV-G 2.0, 2.5, SKYACTIV-D 2.2 70
40	控制系统
	SKYACTIV-G 2.0, 2.5 72
04 制动器	
15	动态稳定控制 (DSC) 84
05 变速器	
17	自动变速器
	自动变速器控制系统 88
18	自动变速器换档机构
	换档锁止系统 92
06 转向装置	
13	电动助力转向系统 (EPS)
	电动助力转向系统 (EPS) 96
07 加热、通风及空调 (HVAC)	
40	控制系统
	暖风和空调系统
	自动空调 98
	A/C 压缩机控制 104
08 约束保护系统	
10	安全气囊系统
	安全气囊系统 (包括预张紧装置座椅安全带信息) 106

09 车身及附件	
12	玻璃 / 车窗 / 后视镜
	后车窗除霜器 (包括加热外后视镜信息) 112
	电动车窗系统 114
	电动外后视镜 120
	自动调光后视镜 124
13	座椅
	电动座椅 126
14	安全防护装置与锁定装置
	门锁系统
	带高级遥控钥匙进入系统 134
	防盗锁止系统
	带防盗喇叭 146
15	天窗 148
18	照明系统
	大灯
	放电式灯型 150
	牌照灯 154
	驻车灯 154
	尾灯 154
	雾灯 156
	转向及危险警报灯 158
	倒车灯 162
	制动灯
	无智能制动支持 164
	高位制动灯
	无智能制动支持 164
	照明灯 168
	AFS (自适应前灯光系统) 172
	大灯自动调平系统 172
	转向角传感器 174
19	雨刮器 / 清洗器系统
	雨刮器和清洗器 176
	大灯清洗器 180
20	娱乐
	音响系统
	不带 BOSE® 型音响 182
21	动力系统
	动力系统 190
	附件插座 192
22	仪表 / 驾驶员信息
	仪表盘 194
	喇叭 204
	泊车雷达系统 206
40	控制系统
	车身控制系统 210
Al 字母索引	
	字母索引 216

标注于每个标题前的两个数字 (ID 部分) 通常与维修手册一同使用。