

个性化功能

id120000000000

注意

- 如果在 M-MDS 所示的设置中选择 [Not Adopted.] (未采用) 或 [Not equipped] (未配备)，将不会正确设置个性化功能。不要在 M-MDS 所示的设置中选择 [Not Adopted.] (未采用) 或 [Not equipped] (未配备)。

注意

- 根据车辆规格的不同，M-MDS 上显示的某些个性化功能设置将无法进行切换。

- 可以自定义下列系统。

在执行自定义设置时，参看详细设置程序的参考章节。

玻璃/车窗/后视镜

后车窗除雾器

个性化功能	设置目录	设置程序
可以更改后车窗除雾器的工作时间。	15 分钟/持续	使用 M-MDS。 (参见控制系统个性化功能设置程序。)

安全防护装置与锁定装置

高级遥控门锁系统

说明

- 有三种个性化设置方法：使用 M-MDS、使用中央显示屏以及使用遥控发射器按钮。

个性化功能	设置目录	设置程序
可以禁用（停用）高级遥控门锁系统和按钮式起动系统功能。	启用/停用	使用 M-MDS。 (参见安全防护装置与锁定装置个性化功能设置程序。)
可以设置区域外（接收区域）类型自动锁功能。	OFF/ON	使用 M-MDS。 (参见安全防护装置与锁定装置个性化功能设置程序。)
	OFF/ON	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)
可更改自动重新锁定的操作开启时间。	30 秒/60 秒/90 秒	使用 M-MDS。 (参见安全防护装置与锁定装置个性化功能设置程序。)
	30 秒/60 秒/90 秒	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)
可调节遥控钥匙蜂鸣器音量。	关闭 / 低 / 中 / 高	使用 M-MDS。 (参见安全防护装置与锁定装置个性化功能设置程序。)
	关闭 / 低 / 中 / 高	使用遥控发送器按钮进行设置。 (参见安全防护装置与锁定装置个性化功能设置程序。)
	关闭 / 低 / 中 / 高	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)
可以将高级无钥匙进入系统的设置内容复位至初始值。	是/否	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)

遥控门锁系统

说明

- 有两种自定义程序；一种是使用 M-MDS，另一种是使用中央显示屏

个性化功能	设置目录	设置程序
可以禁用高级遥控门锁系统和按钮式起动系统功能（不可用）。	启用/停用	使用 M-MDS。 (参见安全防护装置与锁定装置个性化功能设置程序。)

个性化功能	设置目录	设置程序
可更改自动重新锁定的操作开启时间。	30 秒/60 秒/90 秒	使用 M-MDS。 (参见安全防护装置与锁定装置个性化功能设置程序。)
	30 秒/60 秒/90 秒	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)
可以将无钥匙进入系统的设置内容复位至初始值。	是/否	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)

电动门锁系统

说明

- 有三种个性化设置方法：使用 M-MDS、使用中央显示屏以及使用车门锁开关。

个性化功能	设置目录	设置程序
自动门锁功能可更改。	/ OFF /行驶时锁止。/锁止：行驶时，解锁：IGN Off/换档杆不在 P 档时锁止/锁止：从 P 档换档，解锁：在 P 档位置。	使用 M-MDS。 (参见控制系统个性化功能设置程序。)
	/ OFF /行驶时锁止。/锁止：行驶时，解锁：IGN Off/换档杆不在 P 档时锁止/锁止：从 P 档换档，解锁：在 P 档位置。	车门锁开关用于设置。 (参见控制系统个性化功能设置程序。)
	锁定：从驻车档换出 解锁：挂入驻车档/锁止：从驻车档换出/锁止：行驶时 解锁：挂入驻车档/锁止：行驶时 解锁：IGN Off/锁止：行驶时/Off	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)
将车门锁系统的设置内容恢复到初始设置。	是/否	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)

照明系统 转向灯系统

说明

- 有两种自定义程序；一种是使用 M-MDS，另一种是使用中央显示屏

个性化功能	设置目录	设置程序
转向灯系统可在可操作和不可操作之间选择。	OFF/ON	使用 M-MDS。 (参见控制系统个性化功能设置程序。)
	启动/关闭	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)
将照明系统的设置内容恢复到初始设置。	是/否	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)

自动照明系统

说明

- 有两种自定义程序；一种是使用 M-MDS，另一种是使用中央显示屏

个性化功能	设置目录	设置程序
自动灯光传感器灵敏度可以改变。	暗 / 中暗 / 中 / 中亮 / 亮	使用 M-MDS。 (参见控制系统个性化功能设置程序。)
	高/中高/中/中低/低	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)

个性化功能	设置目录	设置程序
将照明系统的设置内容恢复到初始设置。	是/否	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)

回家照明灯

说明

- 有两种自定义程序；一种是使用 M-MDS，另一种是使用中央显示屏

个性化功能	设置目录	设置程序
可以切换伴我回家照明系统工作时间。	0 秒/30 秒/60 秒/90 秒/ 120 秒	使用 M-MDS。 (参见控制系统个性化功能设置程序。)
	关闭/30 秒/60 秒/90 秒/ 120 秒	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)
将照明系统的设置内容恢复到初始设置。	是/否	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)

伴我上车照明灯

说明

- 有两种自定义程序；一种是使用 M-MDS，另一种是使用中央显示屏

个性化功能	设置目录	设置程序
伴我上车照明系统可在可操作和不可操作之间选择。	Off/On	使用 M-MDS。 (参见控制系统个性化功能设置程序。)
	启动/关闭	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)
将照明系统的设置内容恢复到初始设置。	是/否	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)

车内灯控制系统

说明

- 有两种自定义程序；一种是使用 M-MDS，另一种是使用中央显示屏

个性化功能	设置目录	设置程序
•可以改变在任意门打开后前/后阅读灯和礼貌灯的亮起时间。 •行李箱(4SD)/载物舱(WGN)打开后的行李箱灯(4SD)/载物舱灯(WGN)照明时间可以更改。	30 分钟/60 分钟/10 分钟	使用 M-MDS。 (参见控制系统个性化功能设置程序。)
	60 分钟/30 分钟/10 分钟	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)
可以改变在所有车门关闭后前/后阅读灯和礼貌灯的亮起时间。	15 秒/7.5 秒/30 秒/60 秒	使用 M-MDS。 (参见控制系统个性化功能设置程序。)
	60 秒/30 秒/15 秒/7.5 秒	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)
开启 TNS(驻车灯)后，可变更下照灯的亮度。	亮/中/暗/关闭	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)
将照明系统的设置内容恢复到初始设置。	是/否	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)

行车灯系统(澳大利亚规格)

个性化功能	设置目录	设置程序
可以设置行车灯系统功能。	OFF(行车灯熄灭)/ON(行车灯亮起)	使用车灯开关进行设定。 (参见照明系统个性化功能设置程序。)

雨刮器/清洗器系统 自动雨刮器系统

说明

- 有两种自定义程序；一种是使用 M-MDS，另一种是使用中央显示屏

个性化功能	设置目录	设置程序
可以停用自动雨刮功能。	关闭*1 (间歇式) /开启 (雨水感测)	使用 M-MDS。 (参见控制系统个性化功能设置程序。)
	开启/关闭*1	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)

*1：如果将功能设为“Off”（关闭），雨刮器将在雨刮开关处于 AUTO（自动）位置时间歇刮扫。

仪表/驾驶员信息 转向和危险指示灯警报

说明

- 有两种自定义程序；一种是使用 M-MDS，另一种是使用中央显示屏

个性化功能	设置目录	设置程序
可调节转向和危险指示警报音量。	低/高	使用 M-MDS。 (参见仪表盘个性化功能设置程序。)
	高/低	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)

灯光提示报警

说明

- 有两种自定义程序；一种是使用 M-MDS，另一种是使用中央显示屏

个性化功能	设置目录	设置程序
可调节亮灯提醒警报音量。	关闭 / 低 / 高	使用 M-MDS。 (参见仪表盘个性化功能设置程序。)
	高 / 低 / 关闭	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)

*1：在自动侧的呢过关闭系统的时间设置设为“OFF”后，可以更改亮灯提醒的设置。

温度

说明

- 有两种个性化设置方法；一种是使用仪表盘(不带中央显示屏)，另一种是使用中央显示屏。

个性化功能	设置目录	设置程序
可更改温度单位。*1	F / C*2	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)
	° F / ° C*2	仪表盘用于设定。 (参见仪表盘个性化功能设置程序。)

*1：环境温度显示发生切换时，A/C 车内温度显示也会随之改变。

*2：初始值根据市场不同而变化。

距离

个性化功能	设置目录	设置程序
可以更改距离单位。	英里/km*1	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)

*1：初始值根据市场不同而变化。

i-Activsense 盲区监控(BSM) 系统

说明

- 有两种自定义程序；一种是使用 M-MDS，另一种是使用中央显示屏

个性化功能	设置目录	设置程序
系统可以改成使盲区监控系统(BSM)不工作。	启动/关闭	使用 M-MDS。 (参见 i-ACTIVSENSE 个性化功能设置步骤。)
	启动/关闭	使用 M-MDS。 (参见 i-ACTIVSENSE 个性化功能设置步骤。)
可调节盲区监控(BSM)提醒警报音量。	关闭 / 低 / 高	使用 M-MDS。 (参见 i-ACTIVSENSE 个性化功能设置步骤。)
	高/低/关闭	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)

车道保持辅助系统 / 车道偏离警告系统(LDWS)

说明

- 有两种自定义程序；一种是使用 M-MDS，另一种是使用中央显示屏

个性化功能	设置目录	设置程序
可以开关车道偏离警报系统(LDWS) / 车道保持辅助系统的工作。	OFF / LKA / LDWS	使用 M-MDS。 (参见 i-ACTIVSENSE 个性化功能设置步骤。)
车道保持辅助系统报警的操作(方向盘振动)可以关闭。	OFF/ON	使用 M-MDS。 (参见 i-ACTIVSENSE 个性化功能设置步骤。)
	ON/OFF	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)
干预开启	方向盘操作辅助的操作时间可以更改。	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)
	方向盘操作辅助的工作灵敏度可以更改。	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)
	车道保持辅助系统报警的操作可以关闭。	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)
干预关闭	车道保持辅助系统报警的工作时间可以更改。	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)
	车道保持辅助系统报警的灵敏度可以更改。	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)
车道保持辅助系统报警的类型(报警声或者振动)可以更改。	振动/隆隆声/蜂鸣声	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)
方向盘振动的强度可以更改。	高/低	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)
车道偏离警告蜂鸣声的音量可以更改。	高/低	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)
车道偏离警告隆隆声的音量可以更改。	高/中/低	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)
	高/中/低	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)

远光控制(HBC) 系统

说明

- 有两种自定义程序；一种是使用 M-MDS，另一种是使用中央显示屏

个性化功能	设置目录	设置程序
远光控制(HBC) 系统可在可操作和不可操作之间选择。	OFF/ON	使用 M-MDS。 (参见 i-ACTIVSENSE 个性化功能设置步骤。)
	启动/关闭	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)

个性化功能	设置目录	设置程序
将照明系统的设置内容恢复到初始设置。	是/否	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)

距离识别辅助系统 (DRSS)

个性化功能	设置目录	设置程序
可关闭距离识别辅助系统 (DRSS) 的操作。	启动/关闭	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)
可改变报警功能的操作距离。	远/中/近	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)
将距离识别支持系统的设置内容恢复到初始设置。	否/是	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)

高级灵敏城市制动支持 (高级 SCBS)/灵敏城市制动支持 [前进] (SCBS F)/灵敏城市制动支持 [倒车] (SCBS R)/灵敏制动支持 (SBS)

个性化功能	设置目录	设置程序
高级灵敏城市制动支持 (高级 SCBS)/灵敏城市制动支持 [前进] (SCBS F)/灵敏城市制动支持 [倒车] (SCBS R)/灵敏制动支持 (SBS) 的操作可以关闭。	ON/OFF	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)
启动碰撞警告的距离可以更改。	近/远	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)
高级灵敏城市制动支持 (高级 SCBS)/灵敏城市制动支持 [前进] (SCBS F)/灵敏城市制动支持 [倒车] (SCBS R)/灵敏制动支持 (SBS) 的报警音量可以更改。	关闭 / 低 / 高 高/低/关闭	使用 M-MDS。 (参见 i-ACTIVSENSE 个性化功能设置步骤。) 中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)

主动驾驶显示

个性化功能	设置目录	设置程序
全程导航显示可以在显示/不显示之间进行切换。	启动/关闭	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)

语言

个性化功能	设置目录	设置程序
可以更改显示语言。	英语/法语/德语/意大利语/西班牙语/俄语/葡萄牙语/荷兰语/瑞典语/丹麦语/挪威语/芬兰语/捷克语/斯洛文尼亚语/匈牙利语/土耳其语/波兰语/爱沙尼亚语/拉脱维亚语/立陶宛语/希腊语/克罗地亚语/保加利亚语/罗马尼亚语/塞尔维亚语/希伯来语	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)

燃油经济性监控器

个性化功能	设置目录	设置程序
可用在显示/不显示之间切换燃油监控器的结束画面。	启动/关闭	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)
可以开关同步燃油重置和里程表复位的功能。	启动/关闭	中央显示屏用于设定。 (参见中央显示屏个性化功能设置步骤。)