

个性化功能

12
SECTION

个性化功能 12-00

12-00 个性化功能

个性化功能 12-00-1

个性化功能

id120000000000

• 可以自定义下列系统。

• 在执行自定义设置时，参看详细设置程序的参考章节。

安全防护装置与锁定装置

- 说明
- 有两种自定义程序：一种是使用 M-MDS，另一种是使用音响装置屏幕。

高级遥控门锁系统

个性化功能	设置目录	设置程序
可以禁用高级遥控门锁系统和按钮式起动系统功能。	启用。/ 禁用。	使用 M-MDS。 （参见 09-14-59 安全防护装置与锁定装置个性化功能设置程序。）
可以设置区域外（接收区域）类型自动锁功能。	不适用 /OFF/ON	使用 M-MDS。 （参见 09-14-59 安全防护装置与锁定装置个性化功能设置程序。）
	OFF/ON	音响装置屏幕用于设定。 （参见。）
可更改自动重新锁定的操作开启时间。	不采用。/30 秒 /60 秒 / 90 秒	使用 M-MDS。 （参见 09-14-59 安全防护装置与锁定装置个性化功能设置程序。）
	30 秒 /60 秒 /90 秒	音响装置屏幕用于设定。 （参见。）
可调节遥控钥匙蜂鸣器音量。	Not Adopted. /Off/Low/ Medium/High	使用 M-MDS。 （参见 09-14-59 安全防护装置与锁定装置个性化功能设置程序。）
	Off/Low/Medium/High	音响装置屏幕用于设定。 （参见。）

遥控进入系统

个性化功能	设置目录	设置程序
可以禁用遥控门锁系统和按钮式起动系统功能。	启用。/ 禁用。	使用 M-MDS。 （参见 09-14-59 安全防护装置与锁定装置个性化功能设置程序。）
可更改自动重新锁定的操作开启时间。	不采用。/30 秒 /60 秒 / 90 秒	使用 M-MDS。 （参见 09-14-59 安全防护装置与锁定装置个性化功能设置程序。）
	30 秒 /60 秒 /90 秒	音响装置屏幕用于设定。 （参见。）

电动门锁系统

个性化功能	设置目录	设置程序
自动门锁止功能可更改。	不适用 /OFF/ 行驶时锁止。/ 锁止：行驶时，解锁：点火开关关闭。/ 在换挡杆不在 P 档位时锁止。/ 锁止：从 P 档换挡，解锁：在 P 档位。	使用 M-MDS。 （参见 09-14-59 安全防护装置与锁定装置个性化功能设置程序。）

个性化功能

照明系统

- 说明
- 有两种自定义程序：一种是使用 M-MDS，另一种是使用音响装置屏幕。

自动照明系统

个性化功能	设置目录	设置程序
自动灯光传感器灵敏度可以改变。	不适用 / 暗 / 中暗 / 中 / 中亮 / 亮	使用 M-MDS。 (参见 09-40-14 控制系统个性化功能设置程序。)
	亮 / 中亮 / 中 / 中暗 / 暗	音响装置屏幕用于设定。 (参见。)

转向灯系统

个性化功能	设置目录	设置程序
转向灯系统可在可操作和不可操作之间选择。	不适用 /OFF/ON	使用 M-MDS。 (参见 09-40-14 控制系统个性化功能设置程序。)
	启动 / 关闭	音响装置屏幕用于设定。 (参见。)

车内灯控制系统

个性化功能	设置目录	设置程序
可以改变在任意门打开后前 / 后阅读灯的亮起时间。	不适用 /30 分钟 /60 分钟 /10 分钟	使用 M-MDS。 (参见 09-40-14 控制系统个性化功能设置程序。)
	60 分钟 /30 分钟 /10 分钟	音响装置屏幕用于设定。 (参见。)
可以改变在任意门关闭后前 / 后阅读灯的亮起时间。	不适用 /15 秒 /7.5 秒 /30 秒 /60 秒	使用 M-MDS。 (参见 09-40-14 控制系统个性化功能设置程序。)
	60 秒 /30 秒 /15 秒 /7.5 秒	音响装置屏幕用于设定。 (参见。)

远光控制（HBC）系统

- 说明
- 有两种自定义程序：一种是使用 M-MDS，另一种是使用音响装置屏幕。

个性化功能	设置目录	设置程序
远光控制（HBC）系统可在可操作和不可操作之间选择。	不适用 /OFF/ON	使用 M-MDS。 (参见。)
	启动 / 关闭	音响装置屏幕用于设定。 (参见。)

雨刮器 / 清洗器系统

- 说明
- 有两种自定义程序：一种是使用 M-MDS，另一种是使用音响装置屏幕。

自动雨刮器系统

个性化功能	设置目录	设置程序
自动雨刮器系统可设定为可操作或不可操作。	不适用 /OFF（间歇） / ON（雨滴传感）	使用 M-MDS。 (参见 09-40-14 控制系统个性化功能设置程序。)
	On（雨滴传感） / Off（间歇）	音响装置屏幕用于设定。 (参见。)

仪表 / 驾驶员信息

- 说明
- 有两种自定义程序：一种是使用 M-MDS，另一种是使用仪表组。

个性化功能

仪表组

个性化功能	设置目录	设置程序
可调节亮灯提醒警报音量。	Not Adopted./OFF/Low/High	使用 M-MDS。 （参见 09-22-1 仪表组个性化功能设置程序。）
	High/Low/OFF	使用仪表组（带 TFT LCD 显示）。 （参见 09-22-1 仪表组个性化功能设置程序。）
可调节转向和危险指示警报音量。	Not Adopted./Low/High	使用 M-MDS。 （参见 09-22-1 仪表组个性化功能设置程序。）
	High/Low	使用仪表组（带 TFT LCD 显示）。 （参见 09-22-1 仪表组个性化功能设置程序。）
可改变仪表组输出操作声的音量。	High/Low/OFF	使用仪表组（带 TFT LCD 显示）。 （参见 09-22-1 仪表组个性化功能设置程序。）

车后监控（RVM）系统

- 说明
- 有两种自定义程序；一种是使用 M-MDS，另一种是使用仪表组。

个性化功能	设置目录	设置程序
可调节车后监控（RVM）提醒警报音量。	Not Adopted./OFF/Low/High	使用 M-MDS。 （参见 09-22-1 仪表组个性化功能设置程序。）
	High / Low / OFF	使用仪表组（带 TFT LCD 显示）。 （参见 09-22-1 仪表组个性化功能设置程序。）

盲点监控（BSM）系统

个性化功能	设置目录	设置程序
可调节盲点监控（BSM）提醒警报音量。	Not Adopted./OFF/Low/High	使用 M-MDS。 （参见 09-22-1 仪表组个性化功能设置程序。）

车道偏离警告系统（LDWS）

- 说明
- 有两种自定义程序；一种是使用 M-MDS，另一种是使用仪表组。

个性化功能	设置目录	设置程序
可调节 LDWS 提醒警报的音量。	Not Adopted./Volume 1/Volume 2/Volume 3	使用 M-MDS。 （参见 09-22-1 仪表组个性化功能设置程序。）
	High / Medium / Low	使用仪表组（带 TFT LCD 显示）。 （参见 09-22-1 仪表组个性化功能设置程序。）
可调节 LDWS 提醒警报的类型。	哔哔声 / 隆隆声	使用 M-MDS。 （参见 09-22-1 仪表组个性化功能设置程序。）
	隆隆声 / 哔哔声	使用仪表组（带 TFT LCD 显示）。 （参见 09-22-1 仪表组个性化功能设置程序。）
车道偏离警告系统（LDWS）的报警操作时间可以改变。	Not Adopted/Adaptive/Early/Medium/Late	使用 M-MDS。 （参见。）
	Early / Medium / Late / Adaptive	使用仪表组（带 TFT LCD 显示）。 （参见 09-22-1 仪表组个性化功能设置程序。）
车道偏离警告系统（LDWS）的报警操作灵敏度可以改变。	Not Adopted./Often/Medium/Rare	使用 M-MDS。 （参见。）
	Often / Medium / Rare	使用仪表组（带 TFT LCD 显示）。 （参见 09-22-1 仪表组个性化功能设置程序。）
可调节 LDWS 提醒警报的高低范围。	低 / 高	使用仪表组（带 TFT LCD 显示）。 （参见 09-22-1 仪表组个性化功能设置程序。）

