

05 电器系统

低压供电系统.....	05-1	室内前顶灯总成.....	05-28
概述	05-1	侧转向灯总成.....	05-29
注意事项	05-2	刮水洗涤系统.....	05-31
技术参数	05-3	概述	05-31
部件图.....	05-4	技术参数	05-32
部件图.....	05-4	部件图.....	05-33
蓄电池检测	05-5	部件图（一）	05-33
蓄电池检测方法.....	05-5	部件图（二）	05-34
目检.....	05-5	故障现象表	05-35
蓄电池负载测试.....	05-5	拆卸与安装	05-37
车辆启动测试.....	05-7	前雨刮电机及连杆总成.....	05-37
汽车充电系统测试.....	05-7	前主刮臂总成.....	05-38
蓄电池静态电压检测.....	05-8	前雨刮主刮片.....	05-39
蓄电池充电	05-9	洗涤电机.....	05-40
拆卸与安装	05-10	前喷嘴总成.....	05-41
蓄电池负极电缆.....	05-10	洗涤器储液罐总成.....	05-42
蓄电池及托板.....	05-10	组合开关总成.....	05-43
蓄电池正极线束保险丝盒及支架.....	05-12	组合仪表	05-45
照明系统	05-13	概述	05-45
概述	05-13	技术参数	05-49
技术参数	05-14	部件图.....	05-50
部件图.....	05-15	故障现象表	05-51
部件图.....	05-15	故障代码表（ICU）	05-52
故障现象表	05-17	精确测试（ICU）	05-53
拆卸与安装	05-18	B111717、B111616	05-53
仪表开关组.....	05-18	U007388	05-58
危险警报开关.....	05-19	U000187、U002181.....	05-63
前大灯总成.....	05-20	U000287	05-68
侧围后尾灯总成.....	05-21	U000387	05-73
背门后尾灯总成.....	05-22	U000887	05-78
左后雾灯回复反射器总成.....	05-23	U000987、U002981.....	05-83
右倒车灯回复反射器总成.....	05-24	拆卸与安装	05-88
牌照灯总成.....	05-25	组合仪表总成.....	05-88
高位制动灯总成.....	05-26	车身控制系统.....	05-89
行李箱灯总成.....	05-27		

05 电器系统

概述	05-89	P1C5200、P1A4300、 P1A4400	05-220
车身域控制器	05-89	P1A4500、P1A5500	05-229
技术参数	05-90	P1A5700	05-235
车身域控制器	05-90	P1A4800、P1A3200	05-240
碰撞解锁	05-91	P1A4700、P1A2800	05-245
碰撞安全	05-91	P1A5E00、P1A5A00	05-249
故障代码表 (VCU)	05-92	P1A5400	05-255
精确测试 (VCU)	05-104	P1A5900	05-259
P1A5B00、B111616、 B111717	05-104	P1A8500	05-263
C100200、U012287、P1A5F00、 P1A7400	05-109	P1A8600	05-268
U007388、U007488、U019887、 U029187	05-115	P1A6A00、P1A6D00、P1A7100、 P1A7300	05-272
U011187、P1A7900、 P1A7A00	05-120	P1A8800、P1A8900、P1A8A00、 P1A8B00、P1A8C00、 P1A8D00	05-278
U011087、P1A5200、P1A5600、 P1A7500、P1A7600、P1A7700、 P1A7B00、P1A7C00、P1A7E00、 P1A7F00、P1A8700	05-126	故障代码表 (BDM)	05-283
U016487	05-134	精确测试 (BDM)	05-287
U029087	05-139	U011087	05-287
U016687	05-144	B111616、B111717	05-292
U015587	05-149	B100211、B100213	05-300
U015687、P1A4900、P1A4A00、 P1A4B00	05-154	B100311、B100313	05-306
U100287	05-160	B100413	05-312
U014087	05-165	B100513	05-317
U012487、P1A8E000	05-170	B100911	05-322
U012500	05-175	B100C11	05-326
U012700	05-180	B100D11	05-330
U012800	05-185	B100E11	05-334
U012900	05-190	B100F11	05-338
P1A3717、P1A3817、P1A3917、 P1A4017、P1A5800	05-198	B101011	05-342
P1A5D00、P1A6900、 P1A7800	05-205	B101511、B101513	05-346
P1A5300	05-210	B101611、B101613	05-350
P1A4100、P1A4200、P1A8100、 P1C8000	05-214	B101711	05-354
		B101811	05-357
		B103512、B103513	05-360
		B104D71	05-364
		B104E13、B104E71	05-369
		B105013、B105071	05-374
		B105213、B105271	05-379

05 电器系统

B105413、B105471	05-384	B1A1891、B1A1995、 B1A1716	05-501
U011687	05-389	B1A2113、B1A2211、B1A3093、 B1A3113、B1A3211、 B1A6093	05-505
U019887	05-394	B1A5031	05-509
U016287	05-399	U007388、U007488、 U011687	05-513
U015587	05-408	U020887	05-517
U012100	05-413	U011087	05-522
U007388	05-418	U011887	05-530
U180200	05-422	U016587	05-538
U190387	05-427	U016287	05-544
U180387	05-433	U011187	05-552
拆卸与安装	05-439	U014087	05-557
车身域控制器.....	05-439	U100887	05-562
车辆控制器.....	05-440	U013187	05-567
探测天线.....	05-441	U015587	05-572
遥控钥匙.....	05-442	拆卸与安装	05-577
信息娱乐系统.....	05-445	通讯模块总成(的 (低配)	05-577
概述	05-445	通讯模块总成 (高配)	05-578
技术参数	05-446	定位通讯天线总成.....	05-579
故障现象表	05-447	收音机放大器总成.....	05-580
故障代码表 (IHU) (低配).....	05-448	信息娱乐系统总成 (配备收音机车 型)	05-581
精确测试 (IHU) (低配).....	05-449	信息娱乐系统总成 (配备大屏车 型)	05-582
B111717、B111616	05-449	单排USB接口	05-583
U007388	05-453	扬声器.....	05-584
U200787	05-458	多功能方向盘开关.....	05-585
故障代码表 (IHU) (中高配)	05-464	辅助约束系统.....	05-587
精确测试 (IHU) (中高配)	05-465	概述	05-587
B111717、B111616	05-465	注意事项	05-588
U007388	05-469	技术参数	05-590
U200513	05-474	部件图.....	05-591
U200413	05-479	故障现象表	05-592
U200987	05-484	故障代码表 (ACU)	05-593
U200787	05-489	精确测试	05-597
故障代码表 (T - BOX)	05-494		
精确测试 (T - BOX)	05-497		
AB111717、B111618.....	05-497		

05 电器系统

B111717、B111616	05-597
U007388	05-601
U011687	05-606
B210011、B210012、B21001B、 B21001A、B21001C、 B210055.....	05-611
B210111、B210112、B21011B、 B21011A、B21011C、 B210155.....	05-617
B210211、B210212、B21021B、 B21021A、B21021C、B210255、 B212012.....	05-623
B211008、B211055	05-628
B211811、B211812、 B211855.....	05-632
U019887	05-638
拆卸与安装	05-643
前安全带总成.....	05-643
前排锁扣总成.....	05-644
后排安全带装配总成.....	05-645
后排锁扣总成.....	05-646
驾驶员安全气囊总成.....	05-647
安全气囊控制器总成.....	05-648
时钟弹簧.....	05-649
副驾驶安全气囊.....	05-650

泊车辅助系统..... 05-651

概述	05-651
自动泊车系统.....	05-651
泊车雷达.....	05-651
泊车雷达探头检查	05-652
故障现象表	05-653
拆卸与安装	05-654
后视摄像头总成.....	05-654
泊车辅助传感器.....	05-655

空调系统..... 05-657

概述	05-657
注意事项	05-659

系统图.....	05-661
部件图.....	05-662
部件图.....	05-662
技术参数	05-663
故障现象表	05-665
故障代码表 (EACP)	05-666
精确测试 (EACP)	05-667
P166616、P166719、P166098、 P166517.....	05-667
故障代码表 (CLM)	05-671
故障代码表.....	05-671
精确测试 (CLM)	05-676
B2A2213、B2A2311.....	05-676
B2A2413、B2A2511.....	05-681
U007388	05-686
U011687	05-690
U014087	05-695
U025587	05-700
U016287	05-705
U011987、B2A2000.....	05-710
B111717、B111617	05-716
B2B3A92、B2B3A14、 B2B3A12.....	05-720
B2B5A14、B2B5A12、 B2B5A92.....	05-726
B2B7A13、B2B7A11.....	05-732
拆卸与安装	05-738
电动空调压缩机总成.....	05-738
过冷式冷凝器总成.....	05-740
空调压力开关.....	05-741
空调管路.....	05-742
膨胀阀.....	05-744
空调箱总成.....	05-745
内外循环伺服电机.....	05-751
模式伺服电机.....	05-752
冷暖伺服电机.....	05-753
鼓风机总成.....	05-754
调速模块.....	05-755

05 电器系统

蒸发器温度传感器.....	05-756	U0073	05-793
空调控制器.....	05-758	U0198	05-801
加热器芯体总成.....	05-759	拆卸与安装.....	05-806
滤网.....	05-760	行人提示扬声器.....	05-806
室外温度传感器.....	05-761	行车记录仪	05-807
仪表板风道.....	05-762	概述.....	05-807
阳光及环境光传感器.....	05-763	故障代码表（DVR）.....	05-808
通讯系统	05-765	精确测试.....	05-809
概述	05-765	B111717、B111616	05-809
系统图.....	05-768	U007388	05-813
CAN网络系统	05-770	U016287	05-818
LIN网络系统	05-771	U014087	05-823
附件系统	05-773	U011687	05-828
单排USB接口.....	05-773	U019887	05-833
概述.....	05-773	拆卸与安装.....	05-838
拆卸与安装.....	05-774	行车记录仪.....	05-838
喇叭系统	05-775	无线充电模块.....	05-840
概述.....	05-775	技术参数.....	05-840
技术参数.....	05-776	故障代码表（WPC）.....	05-841
拆卸与安装.....	05-777	精确测试.....	05-842
高音喇叭总成.....	05-777	B111717、B111616	05-842
换挡开关总成.....	05-778	U007388	05-846
技术参数.....	05-778	U0014087	05-850
拆卸与安装.....	05-779	U0016287	05-855
换挡开关总成.....	05-779	拆卸与安装.....	05-863
电子加速踏板总成	05-781	无线充电模块.....	05-863
技术参数.....	05-781	尾门开关	05-864
拆卸与安装.....	05-782	拆卸与安装.....	05-864
电子加速踏板总成.....	05-782	尾门开关.....	05-864
行人提示扬声器	05-783	充电指示灯总成	05-865
概述.....	05-783	概述.....	05-865
技术参数.....	05-784	拆卸与安装.....	05-866
故障代码表（LSA）.....	05-785	充电指示灯总成.....	05-866
精确测试.....	05-786	麦克风.....	05-867
B1117、B1116.....	05-786	概述.....	05-867
		拆卸与安装.....	05-868
		麦克风.....	05-868

05 电器系统

生物监测传感器	05-869	拆卸与安装	05-871
概述	05-869	生物监测传感器	05-871
技术参数	05-870		

www.car60.com