

注意事项

1. 拆装前准备工作：关闭车辆电源，按下卡扣拔下维修开关，打开高压盒上盖测量直流电压、高压正对机壳电压、高压负对机壳电压，确保高压回路上电压低于36V，若电压大于36V，需放置一段时间，直至测得电压低于36V安全电压方可进行下一步操作。
2. 拆卸与安装中，拧紧螺栓必须按照拆卸与安装中规定的扭矩要求，保证装配可靠性。
3. 在系统进行维护时必须由经过培训的取得电工上岗证、维修电工资格证书的人员进行维护，且必须关闭高压电源、佩带绝缘手套和绝缘鞋、使用绝缘工具，做好防护措施。
4. 电机控制器内部的电子元件对静电敏感，不可将异物落入内部或触摸电路板。
5. 电机外壳应可靠接地，否则有触电发生或有火灾危险。
6. 确认电机和电机控制器相适配，否则可能会损坏电机或电机控制器。
7. 不可以将直流电源接于三相U、V、W端子上，否则会损坏相关器件。
8. 搬运时应该轻抬轻放，否则容易损坏设备。
9. 不可随意拧松设备上的固定螺栓，否则有损坏的危险。
10. 电机和电机控制器应存放在避免阳光直射的位置。
11. 有损伤或缺件的电机或电机控制器请不要使用。
12. 产品请安装在金属等阻燃的物体上，远离可燃物。
13. 检查电机及电机控制器散热系统，以保证散热效果良好。
14. 电机和电机控制器固定连接处应安装有减震橡胶垫。