

定速巡航控制系統

目錄

注意事項	2	定速巡航控制解除的條件.....	6
輔助防護系統(SRS) “氣囊” 與 “座椅安全		CAN通訊系統說明.....	7
帶預縮束緊器” 注意事項	2	簡圖	8
定速巡航控制系統	3	配線圖	9
零組件位置.....	3	診斷儀器基本操作程序.....	11
系統說明.....	4	定速巡航控制開關的檢查	13
基本說明	4	定速巡航控制開關電阻值與輸入電壓值 ..	13
定速巡航控制開關的基本功能	4	定速巡航控制開關的拆卸與安裝.....	13
定速基本使用方法	5	拆卸	13
定速巡航控制作動的條件.....	6	安裝	13