

### 輪速感知器磁性編碼器的拆卸與安裝

1

註：

- 輪速感知器磁性編碼器(前輪)內建在前輪轂軸承上。有關拆卸和安裝程序的詳細資訊，[請參閱FAX-9， “前輪轂軸承的拆卸與安裝”](#)。

2

3

註：

- 輪速感知器磁性編碼器(後輪)內建在後輪轂軸承上。有關拆卸和安裝程序的詳細資訊，[請參閱RAX-7， “後輪轂軸承的拆卸與安裝”](#)。

4

5

BRC

7

8

9

10

11

12