

內飾和外飾

目錄

MPV車型共用		
注意事項	3	
輔助防護系統(SRS)“氣囊”與“座椅安全帶 預縮束緊器”注意事項.....	3	
注意事項.....	3	
噪音故障診斷	4	
工作流程.....	4	
顧客訪談	4	
重現噪音與試車	5	
查閱相關維修公告	5	
定位噪音並確認根本原因.....	5	
修理故障	6	
確認修理內容.....	6	
一般噪音的故障排除.....	6	
固定扣	9	
說明	9	
前保險桿的拆卸與安裝.....	11	
拆卸	11	
安裝	12	
後保險桿的拆卸與安裝.....	13	
拆卸	13	
安裝	14	
水箱護罩的拆卸與安裝.....	15	
拆卸	15	
安裝	15	
通風罩的拆卸與安裝.....	16	
拆卸	16	
安裝	16	
前葉子板的拆卸與安裝.....	17	
拆卸	17	
安裝	18	
葉子板護蓋的拆卸與安裝	19	
拆卸	19	
安裝	19	
牌照燈飾板的拆卸與安裝	20	
拆卸	20	
安裝	20	
車頂側邊飾條的拆卸與安裝	21	
拆卸	21	
安裝	21	
車門外水切的拆卸與安裝	22	
拆卸	22	
安裝	23	
前車門飾板的拆卸與安裝	24	
拆卸	24	
安裝	26	
滑動車門飾板的拆卸與安裝	27	
拆卸	27	
安裝	28	
後行李艙左側飾板的拆卸與安裝.....	29	
拆卸	29	
安裝	30	
後行李艙右側飾板的拆卸與安裝.....	31	
拆卸	31	
安裝	32	
後尾門飾板的拆卸與安裝	33	
拆卸	33	
安裝	34	
A柱飾板的拆卸與安裝	35	
拆卸	35	
安裝	36	
B柱飾板的拆卸與安裝.....	37	

目錄(續)

拆卸	37
安裝	39
C柱飾板的拆卸與安裝.....	40
拆卸	40
安裝	40
D柱飾板的拆卸與安裝	41
拆卸	41
安裝	41
地板飾板的拆卸與安裝.....	42
拆卸	42
安裝	43
車頂內襯的拆卸與安裝.....	44
拆卸	44
安裝	46

CEO車型專屬

固定扣	47
說明	47
後中央扶手左/右置物袋拆卸及安裝.....	49
拆卸	49
安裝	49
後中央扶手煙灰缸拆卸及安裝.....	50
拆卸	50
安裝	50