

儀錶板

目錄

注意事項	3	起動按鈕飾板(PUSH START)的拆卸與安裝	14
輔助防護系統(SRS) “氣囊” 與 “座椅安全帶預縮束緊器” 注意事項	3	拆卸	14
噪音故障診斷	4	安裝	14
工作流程	4	駕駛側儀錶上飾板的拆卸與安裝	14
顧客訪談	4	拆卸	14
重現噪音與路試	5	安裝	14
查閱相關維修公告	5	駕駛側膝部下飾板的拆卸與安裝	15
定位噪音並確認根本原因	5	拆卸	15
修理故障	6	安裝	15
確認修理內容	6	引擎蓋拉柄的拆卸與安裝	15
一般噪音的故障排除	7	拆卸	15
儀錶板	7	安裝	15
中央控制台	7	手套箱扣座與手套箱的拆卸與安裝	16
車門	7	拆卸	16
後尾門	7	安裝	16
天窗/天窗內襯	8	右前乘客側膝部下飾板的拆卸與安裝	17
座椅	8	拆卸	17
引擎蓋下	8	安裝	17
儀錶板總成	9	右前乘客側木紋飾板的拆卸與安裝	17
儀錶板總成的拆卸順序	11	拆卸	17
駕駛側儀錶下飾板的拆卸與安裝	13	安裝	17
拆卸	13	排檔桿飾板的拆卸與安裝	18
安裝	13	拆卸	18
IP開關飾板的拆卸與安裝	13	安裝	18
拆卸	13	人機操作介面(HMI)的拆卸與安裝	19
安裝	13	拆卸	19
起動卡槽飾板(旋鈕式點火開關)的拆卸與安裝	14	安裝	19
拆卸	14	中控台中央飾板的拆卸與安裝	20
安裝	14	拆卸	20
		安裝	20

目錄(續)

駕駛側中控台下飾板的拆卸與安裝.....	21	綜合儀錶的拆卸與安裝.....	23
拆卸	21	拆卸	23
安裝	21	安裝	23
右前乘客側中控台下飾板的拆卸與安裝.....	21	前顯示螢幕的拆卸與安裝	24
拆卸	21	拆卸	24
安裝	21	安裝	24
乘客座前氣囊模組的拆卸與安裝.....	22	DVD主機的拆卸與安裝.....	24
拆卸	22	拆卸	24
安裝	22	安裝	24
綜合儀錶上方蓋板的拆卸與安裝.....	22	儀錶板總成側飾板(左/右側)的拆卸與安裝	25
拆卸	22	拆卸	25
安裝	22	安裝	25
綜合儀錶側飾板的拆卸與安裝.....	23	儀錶板總成的拆卸與安裝	25
拆卸	23	拆卸	25
安裝	23	安裝	25