

端子与参考值

起动马达各端子与参考值

接头	端子	线色	信号名称	作用或状况	参考值(近似值)
C-31	A1	R	起动马达S端子	点火开关START	蓄电池电压
C-32	-	B/L	起动马达B端子	点火开关OFF	蓄电池电压

点火开关(一般点火开关)各端子与参考值

接头	端子	线色	信号名称	作用或状况	参考值(近似值)
I-31	A1	R	电源(蓄电池) “FL-04”	点火开关OFF	蓄电池电压
	A2	R/G	点火开关(IG1)	点火开关ON或START	蓄电池电压
	A3	L/B	点火开关(ACC)	点火开关ACC或ON	蓄电池电压
	A4	B/Y	点火开关(ST)	点火开关START	蓄电池电压
	A5	R	电源(蓄电池) “FL-04”	点火开关OFF	蓄电池电压
	A6	R/Y	点火开关(IG2)	点火开关ON	蓄电池电压

电源分配器(PDU) (PUSH START)各端子与参考值

接头	端子	线色	信号名称	作用或状况	参考值(近似值)
I-46	B1	B/Y	点火开关(ST)	点火开关START	瞬间变为0V
	B2	R/Y	点火开关(IG2)	点火开关ON	瞬间变为0V
	B3	R/G	点火开关(IG1)	点火开关ON或START	瞬间变为0V
	B5	L/B	点火开关(ACC)	点火开关ACC或ON	蓄电池电压
	B6	L/B	点火开关(ACC)	点火开关ACC或ON	蓄电池电压
I-47	C1	R	电源(蓄电池) “FL-04”	点火开关OFF	蓄电池电压
	C2	R	电源(蓄电池) “FL-04”	点火开关OFF	蓄电池电压

SC