



发动机电气系统

发动机电气系统

专用工具 4-2

起动系统

部件位置索引 4-3
症状故障排除索引 4-4
电路图 4-5
起动机电路故障排除 4-6
起动机电磁阀测试 4-8
起动机性能测试 4-9
起动机拆卸和安装 4-10
起动机大修 4-11

点火系统

部件位置索引 4-18
电路图 4-19
点火正时检查 4-20
点火线圈拆卸 / 安装 4-21
点火线圈继电器电路故障排除 4-21
火花塞检查 4-24

充电系统

部件位置索引 4-25
症状故障排除索引 4-26
电路图 4-27
充电系统指示灯电路故障排除 4-28

交流发电机和调节器电路故障

排除 4-30

交流发电机控制电路故障排除 4-31

传动带检查 4-33

传动带更换 4-33

传动带自动张紧器检查 4-34

传动带自动张紧器更换 4-35

张紧器皮带轮更换 4-35

交流发电机拆卸和安装 4-36

交流发电机大修 4-39

巡航控制

部件位置索引 4-43

症状故障排除索引 4-44

电路图 4-46

巡航控制输入测试 4-47

巡航控制组合开关测试 / 更换 4-49

发动机支座控制系统

部件位置索引 4-50

电路图 4-51

故障排除 4-52

