

音响系统

症状故障排除索引

带导航

症状	诊断程序	并检查
AM 或 FM 收音机信号接收不良或有干扰	症状故障排除（参见第 23-57 页）	<ul style="list-style-type: none"> • 天线引线短路或断路 • 配件市场车窗玻璃带色
音响单元电源开关不能打开 (无信息显示且无声音)	症状故障排除（参见第 23-64 页）	
音响单元电源开关不能关闭	症状故障排除（参见第 23-68 页）	
没有听到来自扬声器的声音（显示正常）	症状故障排除（参见第 23-70 页）	
音响系统声音弱或变声（显示正常）	症状故障排除（参见第 23-84 页）	
收音机预设记忆丢失	症状故障排除（参见第 23-87 页）	
音量不能改变	症状故障排除（参见第 23-88 页）	
收音机调谐器不能换台	症状故障排除（参见第 23-90 页）	
音响系统信息不能在音响 - 导航开关面板显示屏上显示	症状故障排除（参见第 23-93 页）	
音响 - 导航开关面板按钮照明不工作	症状故障排除（参见第 23-99 页）	
音响遥控开关不能正常工作	症状故障排除（参见第 23-102 页）	
音响光盘不能读取	症状故障排除（参见第 23-105 页）	光盘损坏
音响光盘不能弹出	症状故障排除（参见第 23-106 页）	<ul style="list-style-type: none"> • 光盘损坏 • 光盘带标签



症状	诊断程序	并检查
音响光盘不能播放	症状故障排除（参见第 23-108 页）	如硬币或纸等异物卡在 CD 换碟机 / 播放机中
音响光盘跳读	症状故障排除（参见第 23-109 页）	轮胎压力（充气过度）、碟片上有污点或划伤
音响单元按钮不工作	症状故障排除（参见第 23-110 页）	
音响单元光盘指示器不能工作	症状故障排除（参见第 23-111 页）	
USB 设备不工作	症状故障排除（参见第 23-112 页）	
USB 输入声音过低或不能听见	症状故障排除（参见第 23-118 页）	

音响系统

症状故障排除索引（续）

不带导航

症状	诊断程序	并检查
AM 或 FM 收音机信号接收不良或有干扰	症状故障排除（参见第 23-61 页）	• 天线引线短路或断路 • 配件市场车窗玻璃带色
音响单元电源开关不能打开 (无信息显示且无声音)	症状故障排除（参见第 23-67 页）	
音响单元电源开关不能关闭	症状故障排除（参见第 23-69 页）	
没有听到来自扬声器的声音（显示正常）	症状故障排除（参见第 23-78 页）	
音响系统声音弱或变声（显示正常）	症状故障排除（参见第 23-84 页）	
辅助输入声音过低或不能听见	症状故障排除（参见第 23-85 页）	
收音机预设记忆丢失	症状故障排除（参见第 23-87 页）	
音量不能改变	症状故障排除（参见第 23-90 页）	
收音机调谐器不能换台	症状故障排除（参见第 23-92 页）	
音响系统信息不能在音响 - HVAC 显示单元上显示	症状故障排除（参见第 23-96 页）	
音响开关面板按钮照明不工作	症状故障排除（参见第 23-100 页）	
音响遥控开关不能正常工作	症状故障排除（参见第 23-103 页）	
音响光盘不能读取	症状故障排除（参见第 23-105 页）	光盘损坏
音响光盘不能弹出	症状故障排除（参见第 23-106 页）	• 光盘损坏 • 光盘带标签
音响光盘换碟机不能读取所有的 6 张光盘	症状故障排除（参见第 23-107 页）	轮胎压力（充气过度）、碟片上有污点或划伤
音响光盘换碟机不能换盘	症状故障排除（参见第 23-107 页）	



症状	诊断程序	并检查
音响光盘不能播放	症状故障排除（参见第 23-108 页）	如硬币或纸等异物卡在 CD 换碟机 / 播放机中
音响光盘跳读	症状故障排除（参见第 23-109 页）	轮胎压力（充气过度）、碟片上有污点或划伤
音响单元按钮不工作	症状故障排除（参见第 23-110 页）	
音响单元光盘指示器不能工作	症状故障排除（参见第 23-111 页）	
USB 设备不工作	症状故障排除（参见第 23-113 页）	
USB 输入声音过低或不能听见	症状故障排除（参见第 23-119 页）	