

## 音响系统

### 错误代码

音频光盘播放机、音频光盘或 USB 设备上检测到某些故障时，音响系统会显示一些故障码。未列出所有的音响故障码。参考症状故障排除。

#### CD 故障码

显示的故障码	可能原因	解决方法
光盘故障	光盘播放机有故障。一个常见的故障是纸质的光盘标签从播放机中的光盘上脱落。	弹出光盘并再试另一个光盘。如果仍有故障，更换音响单元（参见第 23-121 页）。
过热故障	光盘播放机过热。如果车辆整天停在太阳下，光盘播放机可能过热。	将车辆停在一个阴凉的地方，并再试光盘播放机。如果故障码仍然存在，再试其他光盘。如果故障码仍然存在，则更换音响单元（参见第 23-121 页）。
不支持	曲目 / 文件格式不支持。	当前曲目跳读。下一个支持的曲目或文件会自动播放。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 确认 CD 文件名称后缀为 CDA。</li><li>• 确认 CD-R 或 CD-RW 上的压缩格式音乐文件的后缀是“MP3”或“WMA”。</li><li>• 其他文件格式，如 i-Tunes (ACC) 或 Ogg，是不可识别。</li><li>• WMA 文件可能因为有 (DRM) 版权保护功能而不能读取。</li></ul>
机械故障	<ul style="list-style-type: none"><li>• CD 标签卡住机械装置。</li><li>• CD 弹出机械装置或电机不能工作。</li><li>• CD 芯轴电机不能带动 CD。</li></ul>	按住 EJECT (弹出) 按钮 5 秒钟。如果 CD 没有弹出，再试一次。如果 CD 仍然不能弹出，更换音响单元（参见第 23-121 页）。

#### USB 故障码

显示的故障码	可能原因	解决方法
文件错误	音响单元不能读取文件。	检查 USB 设备中的文件。有可能文件损坏或不支持。
媒介错误不支持	连接了不支持的 USB 设备。	连接可用的 USB 设备。（参见用户手册）
USB 读入	数据正在从 USB 设备上读入。	检查 USB 设备中的文件。有可能文件损坏或不支持。
USB 无歌曲	USB 设备上没有文件或文件不支持。	检查 USB 设备中的文件。有可能文件损坏或不支持。
USB 无数据	未连接 USB 设备。	连接 USB 设备时，如果出现故障码，转至 USB 设备不能正常工作： <ul style="list-style-type: none"><li>• 带导航（参见第 23-112 页）。</li><li>• 不带导航（参见第 23-113 页）。</li></ul>