

目 录

注意事项	2	拆卸	17
维修提示或注意事项	2	安装	17
准备工作	3	变速驱动桥总成	18
专用维修工具	3	拆卸和安装	18
通用维修工具	5	元件	18
噪音、振动和不平顺性(NVH)故障排除	6	拆卸	19
NVH 故障排除表	6	安装	20
说明	7	解体和组装	21
剖视图	7	元件	21
1 档与 2 档同步器	8	解体	30
3 档与 4 档同步器	8	检查	48
5 档齿轮(同步方法)	8	组装	50
M/T 油	9	输入轴与齿轮	69
更换 M/T 油	9	解体和组装	69
排空	9	解体	69
加注	9	检查	73
检查 M/T 油	9	组装	76
机油泄漏与机油油位	9	输出轴与齿轮	80
侧油封	10	解体和组装	80
拆卸和安装	10	解体	80
拆卸	10	检查	84
安装	11	组装	88
档位开关	12	主减速器	93
拆卸和安装	12	解体和组装	93
拆卸	12	解体	93
安装	12	检查	95
检查	12	组装	96
倒车灯开关	12	换档和选档拉杆轴	98
驻车 / 空档位置开关	12	解体和组装	98
控制连杆	13	解体	98
控制装置与拉线的部件	13	组装	100
拆卸和安装	14	维修数据和规格(SDS)	102
拆卸	14	一般规格	102
安装	15		
5 档主齿轮总成	16		
拆卸和安装	16		
元件	16		