

目 录

基本音响		车顶天线的拆卸和安装	24	
注意事项	3	导航		
辅助约束系统 (SRS)安全气囊和安全带预张紧器的注意事项	3	导航	25	
终端用户使用上的注意事项	3	系统说明	25	
碟片使用注意事项	3	导航.....	25	
USB 接口使用注意事项.....	3	零部件位置.....	25	
音响	4	图解	26	
系统说明	4	导航	26	
音响系统	4	说明.....	26	
零部件位置.....	4	规格.....	26	
图解	5	扬声器.....	27	
电路图 — 音响 —	6	USB 接口和辅助插孔	27	
音响单元端口和参考值.....	10	方向盘开关.....	28	
故障诊断	11	通信信号	28	
自诊断	11	音响功能	28	
DTC/电路诊断	12	电路图 — 导航 —	30	
音响单元	12	音响单元端口和参考值.....	34	
电源和接地电路.....	12	故障诊断	35	
电路图	13	DTC/电路诊断	36	
方向盘开关信号 A 电路	14	音响单元	36	
电路图	15	电源和接地电路.....	36	
方向盘开关信号 B 电路	16	电路图	37	
电路图	17	方向盘开关信号 A 电路	38	
方向盘开关信号接地电路	18	电路图	39	
电路图	19	方向盘开关信号 B 电路	40	
拆卸与安装	20	电路图	41	
音响单元的拆卸与安装.....	20	方向盘开关信号接地电路	42	
前车门扬声器的拆卸和安装	20	电路图	43	
后车门扬声器的拆卸和安装	20	拆卸和安装	44	
音响天线(适用于 D50 车型)	21	音响单元的拆卸与安装.....	44	
天线位置	21	前车门扬声器的拆卸和安装	44	
车顶天线的拆卸和安装.....	21	后车门扬声器的拆卸和安装	44	
音响天线(适用于 R50 车型)	22	音响天线(适用于 D50 车型)	45	
天线位置	22	天线位置	45	
音响天线(适用于 R50X 车型)	23	车顶天线的拆卸和安装.....	45	
天线位置	23	音响天线(适用于 R50 车型)	46	

音响和导航系统

天线位置	46
音响天线(适用于 R50X 车型)	47
天线位置	47
车顶天线的拆卸和安装.....	48