

说明

交货前检查项目

以下内容为新车交付前的检查项目。根据各个国家的不同情况，建议增加其他必要的检查项目。
只执行适用于该车型的检查项目。具体的技术规格可以请参见本章节的相关内容。

发动机下罩—发动机停机

- 散热器冷却液液位和冷却液软管接头是否泄漏
- 蓄电池液位、规定比重和电瓶极柱的情况
- 驱动皮带的张力
- 燃油管路和接头是否泄漏
- 发动机机油液面高度和机油是否泄漏
- 离合器 / 制动器液储液罐液位和管路是否泄漏
- 挡风玻璃和后窗清洗器储液罐液位
- 动力转向液储液罐液位和软管接头是否泄漏

内部和外部

- 拆下前弹簧 / 支柱垫片(如适用)
- 操作所有仪表、灯光和附件
- 操作喇叭、雨刷器和清洗器
- 转向锁的功能
- 检查空调器是否漏气
- 前后排座椅和安全带的功能
- 所有的模压件、内饰、装置的配合和定位
- 所有车窗的功能和定位
- 发动机罩、行李箱盖、车门的配合和定位
- 门闩钥匙和门锁的功能
- 密封条的粘贴和配合是否良好
- 前大灯对光
- 拧紧车轮螺母(如适用，包括内螺母)
- 轮胎气压(包括备胎)
- 检查前轮前束
- 安装时钟 / 电压表 / 地图灯的保险丝(如适用)
- 安装空调除味滤清器(如适用)
- 拆下雨刷片保护器(如适用)

车身底部

- 分动器和差速器齿轮油液位
- 制动和燃油管路和各种油液储液罐是否泄漏
- 拧紧转向拉杆和转向机、悬架、传动轴和驱动轴的螺栓和螺母
- 拧紧后部车身螺栓和螺母(仅带木制底座的车型)

路试

- 离合器的性能

- 驻车制动器的性能
- 主制动器的性能
- 自动变速箱 / 变速驱动桥的换档时机和强制降档功能
- 转向控制和回正性能
- 发动机性能
- 吱吱声和喀喀声

发动机运转和热机状态下

- 调整怠速
- 自动变速箱 / 变速驱动桥油液位
- 动机怠速和熄火钮的功能(仅柴油机)

最后检查

- 安装必须的零部件(外后视镜、车轮罩、安全带、脚垫、地毯或挡泥板)
- 检查内外金属件和漆面的损坏
- 检查备胎千斤顶工具(车轮垫木)和随车资料
- 清洗、清洁内部和外部
- 不适用本车型