

症状诊断

症状诊断

噪音、振动和不平顺性(NVH)故障的排除

NVH 故障排除表

使用下表查找症状原因。如有必要，修理或更换这些零件。

| 可能原因及可疑部件 | | | |
|-------------------------|-----|----------|--|
| 症状 | 制动器 | 噪音 | |
| | | 振动 | |
| | | 剧烈震动、轰鸣声 | |
| 衬块或衬垫损坏 | | | |
| 衬块或衬垫磨损不均匀 | | | |
| 垫片损坏 | | | |
| 制动盘不平衡 | | | |
| 制动盘损坏 | | | |
| 制动盘跳动量 | | | |
| 制动盘变形 | | | |
| 制动盘扭曲 | | | |
| 制动盘生锈 | | | |
| 制动盘厚度变化 | | | |
| 前桥和悬架 | | | |
| 前桥、后桥和前悬架、后悬架章节的 NVH 部分 | | | |
| 轮胎 | | | |
| 车轮和轮胎章节的 NVH 部分 | | | |
| 车轮 | | | |
| 驱动轴 | | | |
| 前桥章节的 NVH 部分 | | | |
| 转向系统章节的 NVH 部分 | | | |
| 转向 | | | |

×：适用