

发动机罩支撑杆

拆卸和安装

注意：

需要两个工人支撑发动机罩。

拆卸

1. 用适当的材料支撑发动机罩总成，以防其掉落。

警告：

在拆卸发动机罩总成时，如果没有用适当的材料支撑发动机罩总成，可能会造成伤害。

2. 拉出并拆下索环的发动机罩撑杆。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

DLK

K

L

M

N