

## 症状诊断

### 后车窗除雾器不工作

#### 说明

适用于不带车门后视镜除雾器的车型。

#### 诊断步骤

##### 1. 检查后车窗除雾器开关

检查后车窗除雾器开关。请参见 [DEF-21, “部件功能检查”](#) (电动空调)或 [DEF-22, “部件功能检查”](#) (手动空调)。

###### 检查结果是否正常?

- 是 >>转至 2。  
否 >>修理或更换故障零件。

##### 2. 检查后车窗除雾器

检查后车窗除雾器。

请参见 [DEF-26, “部件功能检查”](#)。

###### 检查结果是否正常?

- 是 >>转至 3。  
否 >>修理或更换故障零件。

##### 3. 确认操作

再次确认操作。

###### 检查结果是否正常?

- 是 >>检查间歇性故障。请参见 [GI-39, “间歇性故障”](#)。  
否 >>更换 BCM。请参见 [BCS-78, “拆卸和安装”](#)。

## 后车窗除雾器和车门后视镜除雾器不工作

### 说明

适用于带车门后视镜除雾器的车型。

### 诊断步骤

#### 1. 检查后车窗除雾器开关

检查后车窗除雾器开关。请参见 [DEF-21, “部件功能检查”](#) (电动空调)或 [DEF-22, “部件功能检查”](#) (手动空调)。

##### 检查结果是否正常?

- 是 >>转至 2。  
否 >>修理或更换故障零件。

#### 2. 检查后车窗除雾器

检查后车窗除雾器。

请参见 [DEF-26, “部件功能检查”](#)。

##### 检查结果是否正常?

- 是 >>转至 3。  
否 >>修理或更换故障零件。

#### 3. 确认操作

再次确认操作。

##### 检查结果是否正常?

- 是 >>检查间歇性故障。请参见 [GI-39, “间歇性故障”](#)。  
否 >>更换 BCM。请参见 [BCS-78, “拆卸和安装”](#)。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

---

后车窗除雾器不工作，但是两个车门后视镜除雾器正常。

### 诊断步骤

#### 1. 检查后车窗除雾器

---

检查后车窗除雾器。

请参见 [DEF-26, “部件功能检查”](#)。

##### 检查结果是否正常?

是      >>转至 2。

否      >>修理或更换故障零件。

#### 2. 确认操作

---

再次确认操作。

##### 检查结果是否正常?

是      >>检查间歇性故障。请参见 [GI-39, “间歇性故障”](#)。

否      >>转至 1。

---

**车门后视镜除雾器不工作但后车窗除雾器工作**

**两侧**

**诊断步骤**

## **1. 检查车门后视镜除雾器**

---

检查车门后视镜除雾器电路。

请参见 [DEF-31, “部件功能检查”](#)。

检查结果是否正常?

是 >>转至 2。

否 >>修理或更换故障零件。

## **2. 确认操作**

---

再次确认操作。

检查结果是否正常?

是 >>检查间歇性故障。请参见 [GI-39, “间歇性故障”](#)。

否 >>转至 1。

**驾驶员侧**

**诊断步骤**

## **1. 检查驾驶员侧车门后视镜除雾器。**

---

检查驾驶员侧车门后视镜除雾器。

请参见 [DEF-32, “部件功能检查”](#)。

检查结果是否正常?

是 >>转至 2。

否 >>修理或更换故障零件。

## **2. 确认操作**

---

再次确认操作。

检查结果是否正常?

是 >>检查间歇性故障。请参见 [GI-39, “间歇性故障”](#)。

否 >>转至 1。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

## 乘客侧

### 诊断步骤

#### 1. 检查乘客侧车门后视镜除雾器

---

检查乘客侧车门后视镜除雾器。  
请参见 [DEF-33, “部件功能检查”](#)。

检查结果是否正常?

- 是 >>转至 2。  
否 >>修理或更换故障零件。

#### 2. 确认操作

---

再次确认操作。

检查结果是否正常?

- 是 >>检查间歇性故障。请参见 [GI-39, “间歇性故障”](#)。  
否 >>转至 1。

## 后窗除雾器指示灯不点亮

### 诊断步骤

#### 1. 检查后车窗除雾器反馈信号

请参见 [DEF-29, “部件功能检查”](#) (电动空调)或 [DEF-30, “部件功能检查”](#) (手动空调)。

##### 检查结果是否正常?

- 是 >>转至 2。  
否 >>修理或更换故障零件。

#### 2. 确认操作

再次确认操作。

##### 检查结果是否正常?

- 是 >>检查间歇性故障。请参见 [GI-39, “间歇性故障”](#)。  
否 >>转至 1。