

目 录

电源 & 接地电路		
注意事项	2	
注意事项	2	
辅助约束系统 (SRS) “安全气囊” 和 “安全带预紧器” 的注意事项	2	
基本检查	3	
蓄电池	3	
如何使用蓄电池	3	
工作流程	6	
保险丝检查	12	
如何检查	12	
断路器检查	13	
如何检查	13	
熔断线检查	14	
如何检查	14	
电路图	15	
电源电路	15	
电路图 - 蓄电池电源 -	15	
电路图 - 蓄电池电源保险丝 3 号 -	24	
电路图 - 蓄电池电源保险丝 9 号 -	25	
电路图 - 附件电源 -	27	
电路图 - 点火电源 -	30	
电路图 - 点火电源保险丝 7 号 -	41	
电路图 - 点火电源保险丝 16 号 -	42	
电路图 - 点火电源保险丝 17 号 -	43	
电路图 - 点火电源保险丝 19 号 -	44	
线束布置	45	
如何阅读线束布置	45	
概述	46	
主线束	47	
发动机舱线束/发动机舱	48	
发动机控制线束	49	
车身线束	51	
车身 2 号线束	52	
车内灯线束	53	
前车门线束(左侧)	54	
前车门线束(右侧)	55	
后车门线束(左侧)	56	
后车门线束(右侧)	57	
后背门线束	58	
线束接头	59	
说明	59	
标准继电器	62	
标准继电器	62	
保险丝盒-接线盒(J/B)	64	
保险丝、接头和端子布置	64	
保险丝、熔断线和继电器盒	65	
保险丝和熔断线布置	65	
发动机舱保险丝盒	66	
保险丝、接头和端子布置	66	
接地分布	67	
发动机舱线束	67	
发动机控制线束	69	
主线束	70	
车身线束	73	
背门线束	74	
基本检查	75	
蓄电池充电图	75	
慢速充电	75	
标准充电	76	
快速充电	77	
拆卸和安装	79	
蓄电池	79	
分解图	79	
拆卸和安装	79	
带有熔断线的蓄电池端子	80	
分解图	80	
拆卸和安装	80	
维修数据和规格(SDS)	81	
维修数据和规格(SDS)	81	
蓄电池	81	