

目 录

如何使用这本手册	2	车辆信息	34	
如何使用这本手册	2	识别信息	34	
说明	2	车型种类	34	
术语	2	有关标识或车型代码的信息	35	
单位	2	尺寸	38	
内容	2	车轮和轮胎	38	
插图与说明之间的关系	3	基本检查	39	
部件	4	电路故障维修信息	39	
如何执行故障诊断	6	工作流程	39	
说明	6	控制单元和电气零件	40	
如何在故障诊断中执行测试组	6	间歇性故障	40	
表示测量或步骤的符号要点	7	电路检查	43	
如何阅读电路图	9	CONSULT 检查系统	49	
接头符号	9	说明	49	
图例 / 电路图 - 示例 -	10	CONSULT 功能和系统应用	49	
接头信息	14	CONSULT 数据接口 (DLC) 电路	50	
缩略语	16	电路图 - CONSULT 检查系统 -	51	
缩略语列表	16	检查和调整	53	
标准螺栓的拧紧扭矩	22	拆卸蓄电池负极端子时的额外维修	53	
说明	22			
拧紧扭矩表 (包括新标准)	22			
注意事项	26			
注意事项	26			
说明	26			
辅助约束系统 (SRS) “安全气囊” 和 “安全带预紧器” 的注意事项	26			
断开蓄电池后的注意事项	26			
在无前围上盖板盖情况下操作的注意事项	26			
拆卸蓄电池端子和 AV 控制单元时的注意事项 (带 AV 控制单元的车型)	26			
一般注意事项	27			
三元催化器	28			
多点燃油喷射系统或发动机控制系统	28			
软管	29			
发动机机油	29			
空调	30			
燃油	30			
举升点	30			
通用维修工具	30			
车间千斤顶和安全支架及两柱举升器	31			
托板式举升	31			
拖车牵引	32			
拖车牵引	32			
车辆救援 (救助受困的车辆)	33			