

前大灯接地电路

诊断步骤

1. 检查前大灯接地电路有无开路

1. 将点火开关转至 OFF 位置。
2. 断开前组合灯接头。
3. 检查前组合灯线束接头和接地之间的导通性。

前组合灯		端子	接地	导通性
RH	LH			
接头	E45	1	—	存在
	E26	1		

是否导通？

- 是 >>前大灯接地电路正常。
否 >>修理线束或接头。