

目 录

注意事项	3	前部：拆卸和安装	23	F
注意事项	3	前部：检查	24	
辅助约束系统 (SRS) “安全气囊” 和 “安全带预张紧器” 的注意事项	3	后部		
制动系统注意事项	3	后部：分解图	25	G
准备工作	4	后部：液压管路	26	
准备工作	4	后部：拆卸和安装	27	
通用维修工具	4	后部：检查	28	
症状诊断	5	制动总泵	29	H
噪音、振动和不平顺性(NVH)故障的排除	5	分解图	29	
NVH 故障排除表	5	拆卸和安装	30	
定期保养	6	分解和组装	32	I
制动踏板	6	检查	33	
检查和调整	6	制动助力器和单向阀	34	
制动液	9	分解图	34	
检查	9	拆卸和安装	34	J
排放	9	检查和调整	35	
加注	10	真空管路	37	
制动系统放气	10	分解图	37	
制动总泵	11	拆卸和安装	38	K
检查	11	检查	38	
制动助力器	12	前盘式制动器	39	
检查	12	制动衬块		
前盘式制动器	13	制动衬块：分解图	39	L
制动衬块		制动衬块：拆卸和安装	40	
制动衬块：检查和调整	13	制动衬块：检查和调整	41	
制动盘		制动钳总成		M
制动盘：检查和调整	13	制动钳总成：分解图	42	
后盘式制动器	15	制动钳总成：拆卸和安装	43	
制动衬片		制动钳总成：分解和组装	45	
制动衬片：检查和调整	15	制动钳总成：检查和调整	46	N
制动盘		后盘式制动器	48	
制动盘：检查和调整	15	制动衬块		
拆卸和安装	17	制动衬块：分解图	48	
制动踏板	17	制动衬块：拆卸和安装	49	
分解图	17	制动衬块：检查和调整	50	
拆卸和安装	18	制动钳总成		
检查和调整	19	制动钳总成：分解图	51	
制动管路	20	制动钳总成：拆卸和安装	52	
前部		制动钳总成：分解和组装	54	
前部：分解图(不带 VDC)	20	制动钳总成：检查和调整	55	
前部：分解图(带 VDC)	21	维修数据和规格(SDS)	57	
前部：液压管路	22	维修数据和规格(SDS)	57	
		一般规格	57	
		制动踏板	57	

制动系统

制动助力器	57
前盘式制动器.....	57
后盘式制动器.....	57

www.car60.cc