

症状诊断

SRS 安全气囊警告灯不熄灭

诊断步骤

1. 检查安全气囊模块和安全带预张紧器

检查安全气囊模块是否展开。

安全气囊是否展开?

是 >>更换故障零件。
否 >>转至 2。

2. 检查安全气囊保险丝

检查 10A 保险丝[30 号, 位于保险丝盒室内电器中心内]。

检查结果是否正常?

是 >>转至 3。
否 >>更换保险丝。

3. 检查线束接头

检查线束接头。

检查结果是否正常?

是 >>转至 4。
否 >>更换线束接头。

4. 检查线束

检查线束外观。

检查结果是否正常?

是 >>转至 5。
否 >>更换线束。

5. 更换安全气囊诊断传感器单元

1. 更换安全气囊诊断传感器单元。请参见 [SR-35, “拆卸和安装”](#)。

2. 检查安全气囊警告灯操作。

检查结果是否正常?

是 >>检查结束。
否 >>转至 6。

6. 更换组合仪表

1. 更换组合仪表。请参见 [MWI-91, “拆卸和安装”](#)。

2. 检查安全气囊警告灯操作。

检查结果是否正常?

是 >>检查结束。
否 >>转至 1。

SRS 安全气囊警告灯不点亮

诊断步骤

1. 检查组合仪表的电源和接地电路

检查组合仪表的电源和接地电路。请参见 [MWI-75, “电源和接地电路”](#) (彩色显示器), [MWI-175, “电源和接地电路”](#) (黑白显示器)。

检查结果是否正常?

- 是 >>转至 2。
否 >>修理或更换故障零件。

2. 检查线束接头

检查线束接头。

检查结果是否正常?

- 是 >>转至 3。
否 >>更换线束接头。

3. 检查线束

检查线束外观。

检查结果是否正常?

- 是 >>转至 4。
否 >>更换线束。

4. 检查安全气囊诊断传感器单元

断开安全气囊诊断传感器单元接头，并将点火开关转至 ON 位置。

安全气囊警告灯是否点亮?

- 是 >>更换安全气囊诊断传感器单元。请参见 [SR-35, “拆卸和安装”](#)。
否 >>更换组合仪表。请参见 [MWI-91, “拆卸和安装”](#)。

A

B

C

D

E

F

SRS

H

I

J

K

L

M

N

www.Car60.cc