

< 症状诊断 >

症状诊断

噪音、振动和不平顺性 (NVH) 故障的排除

NVH 故障排除表

INFOID:0000000009807613

使用下表查找症状原因。如有必要，修理或更换这些零件。

症状			可能原因及可疑零件			参考									
转向	噪音	×	外 / 内套筒球节摆动扭矩	<a href="#">ST-61, "检查"</a>											
	晃动	×	外 / 内套筒球节旋转扭矩	<a href="#">ST-61, "检查"</a>											
	振动	×	外 / 内套筒球节端隙	<a href="#">ST-61, "检查"</a>											
	摇摆	×	方向盘间隙	<a href="#">ST-50, "检查"</a>											
	跳动	×	方向盘不正确						—						
转向	晃动	×	倾斜锁止杆安装不正确或松弛					—							
	振动	×	安装松动						<a href="#">ST-57, "分解图"</a>						
	摇摆	×	转向柱变形或损坏						<a href="#">ST-54, "检查"</a>						
	跳动	×	转向柱安装不正确或松弛						<a href="#">ST-52, "分解图"</a>						
	噪音	×	转向连杆松弛						<a href="#">ST-57, "分解图"</a>						
	晃动	×	车桥和悬架						前桥、后桥、前悬架、后悬架章节的 NVH 部分						
	振动	×	轮胎						车轮和轮胎章节的 NVH 部分						
	摇摆	×	车轮						车轮和轮胎章节的 NVH 部分						
	跳动	×	驱动轴						前桥章节的 NVH 部分						
	噪音	×	制动器						制动系统章节的 NVH 部分						

×: 适用