

7 液压控制单元诊断

启动“液压控制单元诊断”功能后按下列步骤操作。

步骤	操作者动作	屏幕显示	正常时的结果
01		液压泵测试	泵电机工作，可听见其噪音
02	踩下制动踏板不放	踩下制动踏板	
03		常开阀：断电 常闭阀：断电 车轮抱死？	车轮抱死
04		常开阀：通电 常闭阀：断电 车轮抱死？	车轮抱死
05		常开阀：通电 常闭阀：通电 车轮可自由转动？	车轮可自由转动，踏板回弹，可听见泵电机工作噪声
06		常开阀：通电 常闭阀：断电 车轮可自由转动？	车轮可自由转动
07		常开阀：断电 常闭阀：断电 车轮抱死？	车轮抱死 踏板自动微微下沉
08	松开制动踏板	松开制动踏板	

测试顺序：左前→ 右前→ 左后→ 右后