

6. 故障现象分析列表

故障现象	故障点	参考解决方法
无法起动车辆	整车线束	见 8.1
	防盗线圈	见 8.4
	钥匙总成	见 8.3
	IMMO	见 8.5
	ECM	见 8.6
诊断仪无法与 IMMO 建立通讯	整车线束	见 8.1
	整车诊断接口	见 8.2
	IMMO	见 8.5
诊断仪无法与 ECM 建立通讯	整车线束	见 8.1
	整车诊断接口	见 8.2
	ECM	见 8.6
无法匹配钥匙	整车线束	见 8.1
	防盗线圈	见 8.4
	钥匙总成	见 8.3
	IMMO	见 8.5

注： 建议按照顺序排查