

每一次执行更改后，相关信息必须被归档，包括：更改类型，更改提出的时间，以及第一批产品送至大陆汽车系统的时间。

4 ABS 系统故障指示

位于仪表板上的ABS警报灯可指示ABS系统正常与否。

ABS正常工作时，警告灯指示如下：

点火开关从“OFF”转到“ON”，ABS系统自检，警告灯点亮大约1.8秒，然后熄灭并始终保持熄灭状态。

如果与上述情况不符，表明有故障，可借助于故障诊断仪检查，并查阅相应的故障码，即：

- I. 自检结束后，警报灯仍然点亮，或者行驶过程中点亮。
- II. 警告灯一直不亮。

系统故障		显示代码
目前没故障 (自检后 ABS 警告灯不亮)	以前不曾发生	无故障码
	以前曾发生	偶发性故障码
故障存在 (ABS 警告灯亮)	以前不曾发生	非偶发性故障码
	以前曾发生	偶发性故障码和非偶发性故障码