

1.2、前舱保险丝功能说明(基本型、舒适型)

序号	保险丝名称	保险丝负荷 (A)	功能定义	序号	保险丝名称	保险丝负荷 (A)	功能定义
1	FB02	40A	仪表电器盒电源	19	EF18	15A	预留
2	FB03	50A	BCM 电源	20	EF19	30A	预留
3	FB07	60A	预留	21	EF20	20A	天窗控制模块1#(舒适型)
4	FB08	150A	发电机电源	22	EF21	10A	制动开关4#、天窗3#(舒适型)
5	FB09	50A	冷却风扇电源	23	EF22	10A	右后尾灯5#(倒车灯)
6	EF01	30A	中央电器盒D9#、点火开关1#	24	EF23	10A	倒车雷达模块3#
7	EF02	30A	预留	25	EF24	30A	空调线束接口1-12#(鼓风机)
8	EF03	15A	制动开关1#、防盗基站1#	26	EF25	15A	预留
9	EF04	10A	点火开关5#	27	EF26	30A	预留
10	EF05	10A	预留	28	EF27	15A	高低音喇叭2#
11	EF06	25A	ESP模块 25#	29	EF28	10A	压缩机1#
12	EF07	30A	仪表电器盒保险丝RF25	30	EF29	15A	燃油泵插件5#
13	EF08	40A	ESP模块 1#	31	EF30	15A	ECU15#、16#
14	EF09	10A	空	32	EF31	15A	点火线圈1-1#、2-1#
15	EF10	15A	空	33	EF32	7.5A	前氧传感器D#
16	EF11	20A	预留	34	EF33	15A	喷油嘴1-1#、2-1#、3-1#、4-1#
17	EF12	15A	预留	35	EF34	15A	碳罐电磁阀1#、可变进气电磁阀1#、可变排气电磁阀1#、可变进气阀2#
18	EF13	10A	大灯调节开关3#	36	EF35	7.5A	冷却风扇2-1#、2-2#
19	EF14	15A	右前大灯8#、右调节电机3#	37	EF36	7.5A	后氧传感器D#
20	EF15	15A	左前大灯8#、左调节电机3#	38	EF37	10A	ECU20#
21	EF16	10A	右前大灯9#	39	EF38	30A	预留
22	EF17	10A	左前大灯9#	40	EF39	30A	启动电机