

检查

1. 将点火开关转至OFF。
2. 分离ECTS连接器。
3. 拆卸ECTS。
4. 将传感器的热敏电阻浸在发动机冷却水中后，测量ECTS的1号端子和3号端子之间电阻。
5. 检查电阻值是否在规定值范围内。

规格:参考“规格”部分

拆卸

1. 将点火开关转至OFF，分离蓄电池负极导线。
2. 分离发动机冷却水温度传感器连接器(A)。
3. 拆卸水温控制总成(B)。

