



电控稳定程序(ESP)系统

维修提示(2)

• ESP指示灯

当点火开关置于ON位置时，ESP指示灯亮，并在系统工作正常时约3秒后熄灭。ESP ON时，监测行驶状态，当状态正常时，ESP指示灯保持熄灭状态。当遇到光滑或低牵引力行驶条件时，ESP工作，ESP指示灯闪烁，指示ESP正处于工作状态。如果ESP故障，ESP指示灯一直亮。

• ESP OFF警告灯

当点火开关置于ON位置时，ESP OFF警告灯亮，并在系统工作正常时约3秒后熄灭。要转换到ESP OFF模式，按下ESP OFF按钮。ESP OFF警告灯亮，指示ESP无效。如果在没有操作ESP OFF开关的状态，警告灯一直亮，指示ESP故障。

• ESP OFF开关

驾驶员使用ESP OFF开关抑制ESP控制。

开关信号发送至ESP控制模块时，ESP OFF警告灯亮，并停止ESP控制，如果再次输入此开关信号，会启动ESP控制。ESP OFF功能主要在车辆运动驾驶或进行车辆检查时使用。